CHRONO MOD®

MARINA GUARD

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Caixa almofada, protetor de coroa




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu Marina Guard foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, o fundo da caixa em safira, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

A oficina Chrono Mod

ÍNDICE

01	O seu Marina Guard em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	O fundo da caixa em safira	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

01 O seu Marina Guard em pormenor

Caixa almofada de 40 mm em aço 316L escovado, fundo da caixa transparente em safira, correia de couro ou borracha. Calibre automático NH35 com data.

1. **Protetor de coroa**: a ponte à volta da coroa, com a alavanca que a trava.
2. **Coroa roscada**: três posições, corda, data, hora.
3. **Janela da data.**
4. **Correia de couro ou borracha**.
5. **Índices** horários.
6. **Ponteiros** das horas e dos minutos.
7. **Luneta** fina sobre caixa almofada.

40	3	NH35
MM	ATM	CALIBRE


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 ACERTAR O SEU MARINA GUARD

A coroa



0
Encostada à caixa, enroscada, alavanca baixada: posição de uso

1
Um clique: a data

2
Dois cliques: a hora; o ponteiro dos segundos para

ALAVANCA, DEPOIS COROA

Antes de qualquer acerto, levante a alavanca do protetor de coroa (roda sobre o seu pino) e desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre a coroa contra a caixa, enrosque-a até ao fim sem forçar e baixe a alavanca. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu Marina Guard dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: alavanca levantada, coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Uma corda completa exige pelo menos 55 voltas. Reserva de marcha: cerca de 41 horas.

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH35 · data

1. Levante a alavanca, desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
2. Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
3. Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
4. Empurre a coroa contra a caixa, enrosque-a até ao fim e baixe a alavanca.

FIM DO MÊS

A data conta 31 dias. Após um mês mais curto, avance-a um dia no dia 1 (posição 1, fora do intervalo das 21h às 4h).



Início recomendado: 6 horas

03 O FUNDO DA CAIXA EM SAFIRA

O seu calibre NH35, através do vidro



1. **Rotor**: roda quando mexe o pulso e dá corda ao relógio.
2. **Balanço**: oscila e regula a marcha.
3. **Fundo da caixa transparente em safira**: a razão dos 3 ATM.

Vire o seu Marina Guard: através do fundo da caixa, vê o calibre a trabalhar.

Com correia de couro, tire o relógio para se lavar: o couro não gosta de água nem de suor.

04 ÁGUA: O QUE O SEU MARINA GUARD SUPORTA

3 ATM

30 m

FUNDO DA CAIXA
TRANSPARENTE EM SAFIRA

Chuva, salpicos, lavar as mãos	SIM
Natação	NÃO
Duche	NÃO
Sauna	NÃO

Um fundo da caixa transparente em safira aguenta menos pressão do que um fundo em aço: nada de natação nem de duche com este relógio.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

O seu Marina Guard usa a correia escolhida no configurador.

Para trocar a correia: uma ferramenta para pinos de mola e uma correia de 20 mm, a largura entre as asas do seu Marina Guard.

Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

O couro não gosta de água nem de suor: tire o relógio para se lavar.

Sem natação: o seu fundo em safira está classificado a 3 ATM.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação e este livrete.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAIXA	Almofada de 40 mm, aço 316L escovado
MOSTRADOR	28.5 mm
LARGURA ENTRE ASAS	20 mm
FUNDO DA CAIXA	safira transparente
ESTANQUIDADE	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35, automático, data
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas; corda completa em pelo menos 55 voltas
BRACELETE	couro ou borracha
COROA	roscada, travada por alavanca
GARANTIA	2 anos no movimento

07 · GARANTIA E APOIO

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condições completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM