CHRONO MOD®

OCEANMASTER

MANUAL DE USUARIO

Bisel giratorio, fondo de zafiro




CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
50
10
40
20
30

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su OceanMaster ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, su bisel giratorio, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su OceanMaster en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	Medir el tiempo con el bisel	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 Su OceanMaster en detalle

Caja de acero 316L cepillado de 41 mm, fondo de zafiro transparente, cristal de zafiro abombado, bisel cerámico unidireccional. Calibre automático TMI NH35 con fecha.

1. **Triángulo**: colóquelo frente a la aguja de los minutos al empezar a medir.
2. **Ventanilla de fecha.**
3. **Corona roscada**: tres posiciones, carga, fecha, hora.
4. **Brazalete o correa**, según su montaje.
5. **Índices** horarios.
6. **Agujas** de horas y minutos.
7. **Bisel giratorio unidireccional** de cerámica, graduado en 60 minutos.

41	3	NH35
MM	ATM	CALIBRE


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
AUTOMATIC
22
10
20
30
40
50

02 AJUSTE DE SU OCEANMASTER

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: la fecha

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su OceanMaster se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Una carga completa requiere al menos 55 vueltas. Reserva de marcha: unas 41 horas.

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35 · fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

FIN DE MES

La fecha cuenta 31 días. Tras un mes más corto, avánzela en uno el día 1 (posición 1, fuera de la franja de 21:00 a 4:00).



Inicio recomendado: las 6

03 MEDIR EL TIEMPO CON EL BISEL

Bisel unidireccional · 60 minutos



Discontinua: la aguja de los minutos al inicio, frente al triángulo, y 20 minutos después

1. Al empezar, gire el bisel (solo gira en un sentido) hasta que el triángulo quede frente a la aguja de los minutos.
2. Pasa el tiempo: la aguja de los minutos avanza por la escala del bisel.
3. Lea el tiempo transcurrido frente a la aguja de los minutos: aquí, 20 minutos.

POR QUÉ EN UN SOLO SENTIDO

Ante un golpe, el bisel solo puede girar en el sentido que alarga el tiempo indicado: cree que ha pasado más tiempo, nunca menos. Fuera del agua: su OceanMaster es hermético a 3 ATM. Su bisel mide la cocina, el aparcamiento, una reunión.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU OCEANMASTER

3 ATM

30 m

FONDO DE ZAFIRO TRANSPARENTE

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Natación	NO
Ducha	NO
Sauna	NO

Pese a su aspecto de reloj de buceo, su OceanMaster no está hecho para el agua: su bisel mide el tiempo, no sirve para bucear.

Un fondo de zafiro transparente resiste menos presión que un fondo de acero: con este reloj, ni natación ni ducha.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Si nos indicó el contorno de su muñeca antes del montaje, el brazalete ya está ajustado: los eslabones retirados van en la caja, con la herramienta de ajuste.

En un brazalete de acero, el cierre se cierra en dos gestos: la lámina se pliega bajo la tapa y los dos extremos se unen, luego el pulgar abate la tapa pulida y la encaja.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 20 mm, el ancho entre las asas de su OceanMaster. ¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Sin natación: su fondo de zafiro está homologado a 3 ATM.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación, la herramienta de ajuste del brazalete y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	41 mm, acero 316L cepillado
ESFERA	31 mm
ANCHO ENTRE ASAS	20 mm
CRISTAL	zafiro abombado
FONDO	zafiro transparente
BISEL	cerámica, giratorio unidireccional, 60 minutos
HERMETICIDAD	3 ATM (30 m)
MOVIMIENTO	TMI NH35, automático, fecha
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas; carga completa en al menos 55 vueltas
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM