CHRONO MOD®

SEARANGER

MANUAL DE USUARIO

Buceo automático, día y fecha




CHRONO MOD
SAT 22
Automatic
50
10
40
20
30

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su SeaRanger ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su día y fecha, su bisel giratorio, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su SeaRanger en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	Medir el tiempo con el bisel	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 SU SEARANGER EN DETALLE

Reloj de buceo de 42 mm en acero 316L cepillado, fondo de acero, bisel unidireccional. Calibre automático NH36 con día y fecha.

1. **Triángulo**: colóquelo frente a la aguja de los minutos al empezar a medir.
2. **Día**, disco en inglés.
3. **Fecha.**
4. **Corona roscada**: carga, día y fecha, hora.
5. **Brazalete o correa**, según su montaje.
6. **Agujas** de horas y minutos.
7. **Bisel giratorio unidireccional**, graduado en 60 minutos.

42	10	NH36
MM	ATM	CALIBRE


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
SAT 22
Automatic

02 AJUSTE DE SU SEARANGER

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: fecha y día

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su SeaRanger se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Una carga completa requiere al menos 55 vueltas. Reserva de marcha: unas 41 horas.

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH36 · día y fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Sentido antihorario: la fecha, ajustada a la de ayer. Sentido horario: el día.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

FIN DE MES

La fecha cuenta 31 días. Tras un mes más corto, avánzela en uno el día 1 (posición 1, fuera de la franja de 21:00 a 4:00). El disco del día está en inglés.



Inicio recomendado: las 6

03 MEDIR EL TIEMPO CON EL BISEL

Bisel unidireccional · 60 minutos



Discontinua: la aguja de los minutos al inicio, frente al triángulo, y 20 minutos después

1. Al empezar, gire el bisel en sentido antihorario, el único en que gira, hasta que el triángulo quede frente a la aguja de los minutos.
2. Pasa el tiempo: la aguja de los minutos avanza por la escala del bisel.
3. Lea el tiempo transcurrido frente a la aguja de los minutos: aquí, 20 minutos.

POR QUÉ EN UN SOLO SENTIDO

Ante un golpe, el bisel solo puede girar en el sentido que alarga el tiempo indicado: cree que ha pasado más tiempo, nunca menos. Un baño, la cocina, el aparcamiento. No para el buceo con botella: vea la página 9.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU SEARANGER

10 ATM

100 m

FONDO DE ACERO CERRADO

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Nadar en superficie, corona roscada	SÍ
Buceo con botella	NO
Ducha caliente, sauna: el vapor atraviesa las juntas	NO

Corona enroscada a fondo antes del agua. Tras el agua salada, aclare con agua dulce.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Su SeaRanger lleva la correa elegida en el configurador.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 22 mm, el ancho entre las asas de su SeaRanger.

¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Tras el agua salada, aclare con agua dulce, con la corona roscada.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	42 mm sin corona, acero 316L cepillado
GROSOR	14.5 mm
ESFERA	28.5 mm
ANCHO ENTRE ASAS	22 mm
FONDO	acero cerrado
BISEL	giratorio unidireccional, 60 minutos
HERMETICIDAD	10 ATM (100 m)
MOVIMIENTO	NH36, automático, día (disco en inglés) y fecha
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas; carga completa en al menos 55 vueltas
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM