



APEX

MODE D'EMPLOI

Bracelet intégré, lunette octogonale





APEX · 2

BIENVENUE

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

Votre Apex a été assemblée à la main, pièce par pièce, selon la configuration que vous avez choisie.

Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, ses trois versions, ce qu'elle supporte dans l'eau et comment l'entretenir.

Pour toute question, l'atelier vous répond à contact@chrono-mod.com.

L'atelier Chrono Mod

SOMMAIRE

01	Votre Apex en détail	4
02	Régler l'heure et la date	6
03	Votre Apex selon son mouvement	8-10
04	L'eau	11
05	Bracelet et entretien	12
06	Fiche technique	13
07	Garantie	14

01 VOTRE APEX EN DÉTAIL

Boîtier 41 mm en acier 316L à bracelet intégré, fond saphir transparent. Calibre selon la configuration : NH35 automatique (date), NH70 ou NH72 squelette (sans date), VK63 méca-quartz sur la version Chronograph.

- 1 Guichet de date (version automatique NH35).
- 2 Couronne vissée : trois positions, remontage, date, heure.
- 3 Bracelet intégré au boîtier.
- 4 Index des heures.
- 5 Aiguilles des heures et des minutes.
- 6 Lunette octogonale à huit vis.

41 3 3 calibres

MM ATM



02 RÉGLER VOTRE APEX

La couronne



0

Contre le boîtier,
vissée : port et
remontage



1

Un cran : la date



2

Deux crans : l'heure ;
la trotteuse s'arrête

DÉVISSER, REVISSER

Avant tout réglage, dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est alors en position 0.

Après, repoussez-la contre le boîtier et revissez-la à fond, sans forcer. Mal vissée, elle ne protège plus de l'eau.

REMONTER À LA MAIN

Portée, votre Apex se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la. Réserve de marche : environ 41 heures. La version Chronograph (VK63) ne se remonte pas : elle fonctionne sur pile (page 10).

L'HEURE ET LA DATE, PAS À PAS

Calibre NH35 · date

- 1 Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h : de 21 h à 4 h, le mécanisme de date est engagé.
- 2 Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la date de la veille.
- 3 Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu'à l'heure exacte, du matin ou de l'après-midi.
- 4 Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

SELON VOTRE VERSION

Ces pas valent pour la version automatique à date (NH35). Squelette : page 9. Chronograph : page 10.
Après un mois court, avancez la date d'un cran le 1er.



Départ conseillé : 6 h

03 APEX AUTOMATIQUE, CALIBRE NH35

Pour l'Apex automatique, avec guichet de date

REMONTER

Portée, votre Apex se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la.

Réserve de marche : environ 41 heures. Non portée plus longtemps, elle s'arrête : remontez-la, puis remettez-la à l'heure.

PROPRE À CE MOUVEMENT

La date compte 31 jours. Jamais de réglage de la date entre 21 h et 4 h : le mécanisme de date est alors engagé.

RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

- 1 Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h.
- 2 Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la date de la veille.
- 3 Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu'à l'heure exacte, du matin ou de l'après-midi.
- 4 Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

BON À SAVOIR

Après un mois de moins de 31 jours, avancez la date d'un cran le 1er du mois (position 1, hors de 21 h à 4 h). Étanche à 3 ATM : pluie, éclaboussures et lavage des mains, mais ni baignade ni douche (page 11).

APEX SQUELETTE, CALIBRE NH70 OU NH72

Pour l'Apex squelette, sans date

REMONTER

Portée, votre Apex se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la.

Réserve de marche : environ 41 heures. Non portée plus longtemps, elle s'arrête : remontez-la, puis remettez-la à l'heure.

PROPRE À CE MOUVEMENT

Pas de date : la couronne n'a qu'un cran, la position 1, et il sert à l'heure. Les positions de la page 6 décrivent la version à date.

RÉGLER L'HEURE

- 1 Dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est en position 0.
- 2 Tirez-la d'un cran, en position 1, le seul, et tournez jusqu'à l'heure exacte, du matin ou de l'après-midi.
- 3 Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

BON À SAVOIR

Arrêtée, remontez-la d'abord en position 0, puis réglez l'heure. Étanche à 3 ATM : pluie, éclaboussures et lavage des mains, mais ni baignade ni douche (page 11).

APEX CHRONOGRAPH, CALIBRE VK63

Pour l'Apex Chronograph · méca-quartz, sans date

RIEN À REMONTER : LA PILE

Le VK63 est un méca-quartz : l'heure est donnée par un quartz sur pile, le chronographe est un module mécanique. Pile SR936SW, environ 3 ans.

Arrêtée : pile à remplacer par un horloger ou par notre SAV.

LE CHRONOGRAPHE

A pour partir, A pour arrêter, B pour remettre à zéro. Pour cumuler des temps : A, A, A, A... puis B. Il mesure jusqu'à 60 minutes.

RÉGLER L'HEURE

- 1 Dévissez la couronne et tirez-la en position 2.
- 2 Tournez jusqu'à l'heure exacte. La position 1 est sans usage : le cadran n'a pas de date.
- 3 Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

ATTENTION

Jamais de pousser sous l'eau. Aiguilles du chrono pas à zéro : couronne repoussée, A, encore A, puis B. Couronne tirée pendant que le chrono tourne : ses aiguilles continuent, ce n'est pas une panne. Étanche à 3 ATM : pluie, éclaboussures et lavage des mains, mais ni baignade ni douche (page 11).

04 L'EAU : CE QUE PERMET VOTRE APEX

3 ATM

30 m

FOND SAPHIR TRANSPARENT

Pluie, éclaboussures, lavage des mains

OUI

Baignade, natation

NON

Douche

NON

Sauna

NON

Un fond en saphir transparent tient moins la pression qu'un fond acier : pas de baignade ni de douche avec cette montre.

05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Le bracelet de votre Apex est intégré : il prolonge le boîtier, sans barrettes visibles.

Si vous nous avez donné votre tour de poignet avant le montage, le bracelet est déjà réglé : les maillons retirés sont glissés dans la boîte, avec l'outil de réglage.

Un doute pour l'ajuster ? L'atelier s'en charge : écrivez-nous.

Bracelet caoutchouc Apex, en accessoire : 26 mm au boîtier, boucle ardillon en acier brossé, outil de pose fourni.

ENTRETIEN

Évitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée se dérègle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiède savonneuse sur l'acier ou le caoutchouc, jamais sur le cuir.

Pas de baignade : votre fond saphir tient 3 ATM.

06 FICHE TECHNIQUE



BOÎTIER	41 mm, acier 316L
ÉPAISSEUR	13 mm
CADRAN	28,5 mm, ou 30,5 mm sans bague interne
VERRE	saphir plat antireflet
FOND	saphir transparent
ÉTANCHÉITÉ	3 ATM (30 m)
MOUVEMENT	NH35 (date), NH70 ou NH72 (squelette), VK63 méca-quartz (Chronograph)
RÉSERVE DE MARCHE	environ 41 heures (automatique, squelette) ; pile SR936SW, environ 3 ans (Chronograph)
AIGUILLES	bâton, Luminova
BRACELET	acier 316L intégré
COURONNE	vissée
GARANTIE	2 ans sur le mouvement

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, à compter de la réception de la montre. Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et l'usure n'en font pas partie. La garantie légale de conformité s'applique en plus.

Un souci ? Écrivez à contact@chrono-mod.com avec votre numéro de commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger, écrivez-nous. Conditions complètes : chrono-mod.com/pages/garantie.



Conditions complètes
chrono-mod.com/pages/garantie



ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM