



APEX

GEBRUIKSAANWIJZING

Geïntegreerde armband, achthoekige lunette





APEX · 2

WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Apex is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de drie versies, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

INHOUD

01	Uw Apex in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	Uw Apex, uurwerk per uurwerk	8-10
04	Water	11
05	Armband en onderhoud	12
06	Specificaties	13
07	Garantie	14

Het Chrono Mod-atelier

01 UW APEX IN DETAIL

Kast van 41 mm in 316L-staal met geïntegreerde armband, transparante saffierglazen kastbodem. Het kaliber hangt af van de configuratie: NH35 automatisch (datum), NH70 of NH72 skelet (zonder datum), VK63 meca-quartz bij de Chronograph-versie.

- 1 Datumvenster (automatische NH35-versie).
- 2 Schroefkroon: drie standen, opwinden, datum, tijd.
- 3 Geïntegreerde armband.
- 4 Uurindexen.
- 5 Uur- en minuutwijzers.
- 6 Achthoekige lunette met acht schroeven.

41 3 3 kalibers

MM ATM



02 UW APEX INSTELLEN

De kroon



0

Tegen de kast,
vastgeschroefd:
dragen en opwinden



1

Eén klik: de datum



2

Twee klikken: de tijd;
de secondewijzer
stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Apex zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Gangreserve: ongeveer 41 uur. De Chronograph-versie (VK63) wordt niet opgewonden: hij loopt op een batterij (pagina 10).

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35 · datum

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 4 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

AFHANKELIJK VAN UW VERSIE

Deze stappen gelden voor de automatische versie met datum (NH35). Skelet: pagina 9. Chronograph: pagina 10. Zet na een korte maand de datum op de 1e één dag verder.



Aanbevolen start: 6 uur

03 AUTOMATISCHE APEX, KALIBER NH35

Voor de automatische Apex, met datumvenster

OPWINDEN

Gedragen windt uw Apex zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna.

Gangreserve: ongeveer 41 uur. Langer niet gedragen valt hij stil: wind hem op en zet daarna de tijd opnieuw gelijk.

EIGEN AAN DIT UURWERK

De datum telt 31 dagen. Stel de datum nooit in tussen 21.00 en 4.00 uur: het datummechanisme is dan ingeschakeld.

TIJD EN DATUM INSTELLEN

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 4 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

GOED OM TE WETEN

Zet na een maand van minder dan 31 dagen de datum op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur).
Waterdicht tot 3 ATM: regen, spatten en handen wassen, maar niet zwemmen of douchen (pagina 11).

SKELT-APEX, KALIBER NH70 OF NH72

Voor de skelet-Apex, zonder datum

OPWINDEN

Gedragen windt uw Apex zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna.

Gangreserve: ongeveer 41 uur. Langer niet gedragen valt hij stil: wind hem op en zet daarna de tijd opnieuw gelijk.

EIGEN AAN DIT UURWERK

Geen datum: de kroon heeft maar één klik, stand 1, en die dient voor de tijd. De standen op pagina 6 beschrijven de versie met datum.

DE TIJD INSTELLEN

- 1 Draai de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat in stand 0.
- 2 Trek hem één klik uit, naar stand 1, de enige, en draai tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 3 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

GOED OM TE WETEN

Is hij stilgevallen, wind hem dan eerst op in stand 0 en stel daarna de tijd in. Waterdicht tot 3 ATM: regen, spatten en handen wassen, maar niet zwemmen of douchen (pagina 11).

APEX CHRONOGRAPH, KALIBER VK63

Voor de Apex Chronograph · meca-quartz, zonder datum

NIETS OP TE WINDEN: DE BATTERIJ

De VK63 is een meca-quartz: de tijdmeting is quartz op een batterij, de chronograaf is een mechanische module. Batterij SR936SW, ongeveer 3 jaar.

Stilgevallen: laat de batterij vervangen door een horlogemaker of door onze klantenservice.

DE CHRONOGRAAF

A om te starten, A om te stoppen, B om terug te zetten.

Tijden optellen: A, A, A, A... en dan B. Hij meet tot 60 minuten.

DE TIJD INSTELLEN

- 1 Draai de kroon los en trek hem naar stand 2.
- 2 Draai tot de exacte tijd. Stand 1 wordt niet gebruikt: de wijzerplaat heeft geen datum.
- 3 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

LET OP

Druk nooit op een drukknop onder water. Chronograafwijzers niet op nul: kroon ingedrukt, A, nog eens A, daarna B. Kroon uitgetrokken terwijl de chronograaf loopt: zijn wijzers lopen door, dat is geen defect. Waterdicht tot 3 ATM: regen, spatten en handen wassen, maar niet zwemmen of douchen (pagina 11).

04 WATER: WAT UW APEX VERDRAAGT

3 ATM

30 m

TRANSPARANTE
SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen

JA

Zwemmen

NEE

Douchen

NEE

Sauna

NEE

Een transparante saffierglazen kastbodem verdraagt minder druk dan een stalen bodem: niet zwemmen of douchen met dit horloge.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

De armband van uw Apex is geïntegreerd: hij loopt door in de kast, zonder zichtbare veerstiften.

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

Rubberen band voor de Apex, los verkrijgbaar als accessoire: 26 mm bij de kast, doorsluiting van geborsteld staal, montagegereedschap inbegrepen.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Niet zwemmen: uw saffierglazen kastbodem is geschikt voor 3 ATM.

06 SPECIFICATIES



KAST	41 mm, 316L-staal
DIKTE	13 mm
WIJZERPLAAT	28,5 mm, of 30,5 mm zonder binnenring
GLAS	plat ontspiegeld saffier
KASTBODEM	transparant saffier
WATERDICHTHEID	3 ATM (30 m)
UURWERK	NH35 (datum), NH70 of NH72 (skelet), VK63 meca-quartz (Chronograph)
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur (automatisch, skelet); batterij SR936SW, ongeveer 3 jaar (Chronograph)
WIJZERS	stokvormig, Luminova
ARMBAND	geïntegreerd 316L-staal
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM