



APEX

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Bracelete integrada, luneta octogonal





APEX · 2

BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu Apex foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, as três versões, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

ÍNDICE

01	O seu Apex em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	O seu Apex, movimento a movimento	8-10
04	Água	11
05	Bracelete e cuidados	12
06	Características	13
07	Garantia	14

A oficina Chrono Mod

01 O SEU APEX EM PORMENOR

Caixa de 41 mm em aço 316L com bracelete integrada, fundo da caixa transparente em safira. O calibre depende da montagem: NH35 automático (data), NH70 ou NH72 esqueleto (sem data), VK63 meca-quartzo na versão Chronograph.

- 1 Janela da data (versão automática NH35).
- 2 Coroa roscada: três posições, corda, data, hora.
- 3 Bracelete integrada.
- 4 Índices horários.
- 5 Ponteiros das horas e dos minutos.
- 6 Luneta octogonal com oito parafusos.

41 3 3 calibres

MM ATM



02 ACERTAR O SEU APEX

A coroa



0

Encostada à caixa,
enroscada: uso e
corda



1

Um clique: a data



2

Dois cliques: a hora; o
ponteiro dos
segundos para

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu Apex dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Reserva de marcha: cerca de 41 horas. A versão Chronograph (VK63) não leva corda: funciona a pilha (página 10).

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH35 · data

- 1 Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
- 2 Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
- 3 Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
- 4 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

CONSOANTE A SUA VERSÃO

Estes passos são para a versão automática com data (NH35). Esqueleto: página 9. Chronograph: página 10. Após um mês curto, avance a data um dia no dia 1.



Início recomendado: 6 horas

03 APEX AUTOMÁTICO, CALIBRE NH35

Para o Apex automático, com janela da data

DAR CORDA

No pulso, o seu Apex dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o.

Reserva de marcha: cerca de 41 horas. Sem uso durante mais tempo, para: dê-lhe corda e volte a acertar a hora.

PRÓPRIO DESTE MOVIMENTO

A data conta 31 dias. Nunca acerte a data entre as 21h e as 4h: o mecanismo da data está então engatado.

ACERTAR A HORA E A DATA

- 1 Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas.
- 2 Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
- 3 Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
- 4 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

BOM SABER

Após um mês com menos de 31 dias, avance a data um dia no dia 1 (posição 1, fora das 21h às 4h). Estanque a 3 ATM: chuva, salpicos e lavar as mãos, mas nada de banho nem de duche (página 11).

APEX ESQUELETO, CALIBRE NH70 OU NH72

Para o Apex esqueleto, sem data

DAR CORDA

No pulso, o seu Apex dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o.

Reserva de marcha: cerca de 41 horas. Sem uso durante mais tempo, para: dê-lhe corda e volte a acertar a hora.

PRÓPRIO DESTE MOVIMENTO

Sem data: a coroa tem um só clique, a posição 1, que serve para a hora. As posições da página 6 descrevem a versão com data.

ACERTAR A HORA

- 1 Desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica na posição 0.
- 2 Puxe-a um clique, para a posição 1, a única, e rode até à hora exata, manhã ou tarde.
- 3 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

BOM SABER

Se parou, dê-lhe corda primeiro na posição 0 e depois acerte a hora. Estanque a 3 ATM: chuva, salpicos e lavar as mãos, mas nada de banho nem de duche (página 11).

APEX CHRONOGRAPH, CALIBRE VK63

Para o Apex Chronograph · meca-quartzo, sem data

NADA A DAR CORDA: A PILHA

O VK63 é um meca-quartzo: a hora é dada pelo quartzo a pilha, o cronógrafo é um módulo mecânico. Pilha SR936SW, cerca de 3 anos.

Parado: mande substituir a pilha por um relojoeiro ou pelo nosso serviço de apoio ao cliente.

O CRONÓGRAFO

A para iniciar, A para parar, B para repor a zero. Para somar tempos: A, A, A, A... e depois B. Mede até 60 minutos.

ACERTAR A HORA

- 1 Desenrosque a coroa e puxe-a para a posição 2.
- 2 Rode até à hora exata. A posição 1 não tem uso: o mostrador não tem data.
- 3 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

ATENÇÃO

Nunca prima um botão debaixo de água. Ponteiros do cronógrafo fora do zero: coroa empurrada, A, de novo A, depois B. Coroa puxada com o cronógrafo em marcha: os seus ponteiros continuam, não é uma avaria. Estanque a 3 ATM: chuva, salpicos e lavar as mãos, mas nada de banho nem de duche (página 11).

04 ÁGUA: O QUE O SEU APEX SUPORTA

3 ATM

30 m

FUNDO DA CAIXA
TRANSPARENTE EM SAFIRA

Chuva, salpicos, lavar as mãos

SIM

Natação

NÃO

Duche

NÃO

Sauna

NÃO

Um fundo da caixa transparente em safira aguenta menos pressão do que um fundo em aço: nada de natação nem de duche com este relógio.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

A bracelete do seu Apex é integrada: prolonga a caixa, sem pinos de mola visíveis.

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

Correia de borracha Apex, vendida como acessório: 26 mm na caixa, fivela de pino em aço escovado, ferramenta de montagem incluída.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

Sem natação: o seu fundo em safira está classificado a 3 ATM.

06 CARACTERÍSTICAS



CAIXA	41 mm, aço 316L
ESPESSURA	13 mm
MOSTRADOR	28,5 mm, ou 30,5 mm sem anel interior
VIDRO	safira plana antirreflexo
FUNDO DA CAIXA	safira transparente
ESTANQUIDADE	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35 (data), NH70 ou NH72 (esqueleto), VK63 meca-quartzo (Chronograph)
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas (automático, esqueleto); pilha SR936SW, cerca de 3 anos (Chronograph)
PONTEIROS	bastão, Luminova
BRACELETE	integrada em aço 316L
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condições completas
chrono-mod.com/pages/garantie



MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM