



GMT DUAL TIME

GEBRUIKSAANWIJZING

Twee tijdzones





WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw GMT Dual Time is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het GMT-kaliber, het aflezen van een tweede tijdzone, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw GMT Dual Time in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	Een tweede tijdzone aflezen	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 Uw GMT Dual Time in detail

Kast van 40 mm in 316L-staal of titanium, in beide richtingen draaibare 24-uurslunette. Automatisch kaliber NH34A: datum en onafhankelijke 24-uurswijzer (echte GMT).

- 1 Datumvenster.
- 2 Schroefkroon: opwinden, datum en 24-uurswijzer, tijd.
- 3 Armband of band, afhankelijk van uw configuratie.
- 4 24-uurswijzer, de GMT-pijl: één omwenteling in 24 uur, af te lezen op de lunette.
- 5 Uur- en minuutwijzers.
- 6 24-uurslunette, draait in beide richtingen.

40

MM

10

ATM

NH34

KALIBER



02 UW GMT DUAL TIME INSTELLEN

De kroon



0

Tegen de kast,
vastgeschroefd: dragen
en opwinden



1

Eén klik: datum en 24-
uurswijzer



2

Twee klikken: de tijd; de
secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw GMT Dual Time zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH34 · GMT en datum

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en stel de lokale tijd in: de datum verspringt om middernacht, ga door tot de exacte tijd.
- 4 Druk in naar stand 1 en draai met de klok mee: de 24-uurspijl gaat naar de thuishetijd, af te lezen op de lunette.
- 5 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

EINDE VAN DE MAAND

De datum telt 31 dagen. Zet hem na een kortere maand op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur).



Aanbevolen start: 6 uur

03 EEN TWEEDE TIJDZONE AFLEZEN

24-uurswijzer en 24-uurslunette



- 1 24-uurswijzer, de GMT-pijl: één omwenteling in 24 uur, af te lezen op de lunette.
- 2 24-uurslunette: draait in beide richtingen.
- 3 Datum, op lokale tijd.
- 4 Schroefkroon: stand 1 voor de datum en de pijl, stand 2 voor de tijd.

Wijzers en datum op lokale tijd, pijl op thuishijd: met de driehoek van de lunette bovenaan geeft de pijl de thuishijd aan op de lunette.

Voor een derde tijdzone draait u de lunette met het aantal uren tijdsverschil: de pijl geeft die dan aan.

04 WATER: WAT UW GMT DUAL TIME VERDRAAGT

10 ATM

100 m

DICHTE STALEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen

JA

Zwemmen aan het oppervlak, kroon vastgeschroefd

JA

Duiken met perslucht

NEE

Hete douche, sauna: stoom dringt langs de pakkingen

NEE

Kroon helemaal vastgeschroefd vóór contact met water. Spoel na zout water af met zoet water.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Bij een stalen armband sluit de sluiting in twee bewegingen: het lemmet vouwt onder de klep en de twee uiteinden komen samen, daarna vouwt uw duim de gepolijste klep om en klikt hem dicht.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 20 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw GMT Dual Time. Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Spoel na zout water af met zoet water, kroon vastgeschroefd.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos, het inkortgereedschap voor de armband en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	40 mm, 316L-staal of titanium
WIJZERPLAAT	28.5 mm
BANDBREEDTE	20 mm
GLAS	saffier met datumloep
KASTBODEM	dicht staal
LUNETTE	24 uur, draait in beide richtingen
WATERDICHTHEID	10 ATM (100 m), in staal en in titanium
UURWERK	NH34A, automatisch, datum en onafhankelijke 24-uurswijzer (echte GMT)
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM