



OCEANMASTER

—
GEBRUIKSAANWIJZING

Draaibare lunette, saffierglazen kastbodem





WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw OceanMaster is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de draaibare lunette, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

INHOUD

01	Uw OceanMaster in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	Tijd meten met de lunette	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

Het Chrono Mod-atelier

01 Uw OceanMaster in detail

Kast van 41 mm in geborsteld 316L-staal, transparante saffierglazen kastbodem, gebold saffierglas, eenzijdig draaibare keramische lunette. Automatisch kaliber TMI NH35 met datum.

- 1 **Driehoekige markering:** zet hem tegenover de minutenwijzer wanneer u begint te meten.
- 2 **Datumvenster.**
- 3 **Schroefkroon:** drie standen, opwinden, datum, tijd.
- 4 **Armband of band,** afhankelijk van uw configuratie.
- 5 **Uurindexen.**
- 6 **Uur- en minuutwijzers.**
- 7 **Eenzijdig draaibare lunette** van keramiek, verdeeld over 60 minuten.

41 3 NH35

MM ATM KALIBER



02 UW OCEANMASTER INSTELLEN

De kroon



0

Tegen de kast,
vastgeschroefd: dragen
en opwinden



1

Eén klik: de datum



2

Twee klikken: de tijd; de
secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw OceanMaster zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35 · datum

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 4 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

EINDE VAN DE MAAND

De datum telt 31 dagen. Zet hem na een kortere maand op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur).



Aanbevolen start: 6 uur

03 TIJD METEN MET DE LUNETTE

Eenzijdig draaibare lunette · 60 minuten



Gestippeld: de minutenwijzer bij de start, tegenover de driehoek, en 20 minuten later

- 1 Draai bij de start de lunette (hij draait maar in één richting) tot de driehoek tegenover de minutenwijzer staat.
- 2 De tijd verstrijkt: de minutenwijzer beweegt langs de schaal van de lunette.
- 3 Lees de verstreken tijd af tegenover de minutenwijzer: hier 20 minuten.

WAAROM MAAR ÉÉN RICHTING

Bij een stoot kan de lunette alleen draaien in de richting die de getoonde tijd verlengt: u denkt dat er meer tijd is verstreken, nooit minder. Buiten het water: uw OceanMaster is waterdicht tot 3 ATM. Met de lunette timet u koken, parkeren, een vergadering.

04 WATER: WAT UW OCEANMASTER VERDRAAGT

3 ATM

30 m

TRANSPARANTE
SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen

JA

Zwemmen

NEE

Douchen

NEE

Sauna

NEE

Ondanks zijn duikerslook is uw OceanMaster niet gemaakt voor water: de lunette meet tijd, hij is niet bedoeld om mee te duiken.

Een transparante saffierglazen kastbodem verdraagt minder druk dan een stalen bodem: niet zwemmen of douchen met dit horloge.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Bij een stalen armband sluit de sluiting in twee bewegingen: het lemmet vouwt onder de klep en de twee uiteinden komen samen, daarna vouwt uw duim de gepolijste klep om en klikt hem dicht.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 20 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw OceanMaster. Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Niet zwemmen: uw saffierglazen kastbodem is geschikt voor 3 ATM.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos, het inkortgereedschap voor de armband en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	41 mm, geborsteld 316L-staal
WIJZERPLAAT	31 mm
BANDBREEDTE	20 mm
GLAS	gebold saffier
KASTBODEM	transparant saffier
LUNETTE	keramiek, eenzijdig draaibaar, 60 minuten
WATERDICHTHEID	3 ATM (30 m)
UURWERK	TMI NH35, automatisch, datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM