



CHRONO MOD®

OCEANMASTER

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Luneta rotativa, fundo em safira





BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu OceanMaster foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, a luneta rotativa, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

A oficina Chrono Mod

ÍNDICE

01	O seu OceanMaster em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	Cronometrar com a luneta	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

01 O seu OceanMaster em pormenor

Caixa de 41 mm em aço 316L escovado, fundo da caixa transparente em safira, vidro de safira abaulado, luneta cerâmica unidirecional. Calibre automático TMI NH35 com data.

- 1 **Marcador triangular:** coloque-o em frente ao ponteiro dos minutos ao iniciar a contagem.
- 2 **Janela da data.**
- 3 **Coroa roscada:** três posições, corda, data, hora.
- 4 **Bracelete ou correia,** consoante a sua montagem.
- 5 **Índices horários.**
- 6 **Ponteiros das horas e dos minutos.**
- 7 **Luneta rotativa unidirecional** em cerâmica, graduada em 60 minutos.

41

MM

3

ATM

NH35

CALIBRE



02 ACERTAR O SEU OCEANMASTER

A coroa



0

Encostada à caixa,
enroscada: uso e corda



1

Um clique: a data



2

Dois cliques: a hora; o
ponteiro dos segundos
para

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu OceanMaster dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Uma corda completa exige pelo menos 55 voltas. Reserva de marcha: cerca de 41 horas.

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH35 · data

- 1 Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
- 2 Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
- 3 Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
- 4 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

FIM DO MÊS

A data conta 31 dias. Após um mês mais curto, avance-a um dia no dia 1 (posição 1, fora do intervalo das 21h às 4h).



Início recomendado: 6 horas

03 CRONOMETRAR COM A LUNETA

Luneta unidirecional · 60 minutos



Tracejado: o ponteiro dos minutos no início, em frente ao triângulo, e depois 20 minutos mais tarde

- 1 No início, rode a luneta (só roda num sentido) até o triângulo ficar em frente ao ponteiro dos minutos.
- 2 O tempo passa: o ponteiro dos minutos avança ao longo da escala da luneta.
- 3 Leia o tempo decorrido em frente ao ponteiro dos minutos: aqui, 20 minutos.

PORQUÊ NUM SÓ SENTIDO

Em caso de pancada, a luneta só pode rodar no sentido que aumenta o tempo indicado: julga que passou mais tempo, nunca menos. Fora de água: o seu OceanMaster é estanque a 3 ATM. A luneta cronometra a cozinha, o estacionamento, uma reunião.

04 ÁGUA: O QUE O SEU OCEANMASTER SUPORTA

3 ATM

30 m

FUNDO DA CAIXA
TRANSPARENTE EM SAFIRA

Chuva, salpicos, lavar as mãos

SIM

Natação

NÃO

Duche

NÃO

Sauna

NÃO

Apesar do aspeto de mergulhador, o seu OceanMaster não foi feito para a água: a luneta mede o tempo, não serve para mergulhar.

Um fundo da caixa transparente em safira aguenta menos pressão do que um fundo em aço: nada de natação nem de duche com este relógio.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Numa bracelete de aço, o fecho fecha-se em dois gestos: a lâmina dobra-se sob a tampa e as duas pontas encontram-se, depois o polegar rebate a tampa polida até encaixar.

Para trocar a correia: uma ferramenta para pinos de mola e uma correia de 20 mm, a largura entre as asas do seu OceanMaster. Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

Sem natação: o seu fundo em safira está classificado a 3 ATM.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação, a ferramenta de ajuste da bracelete e este livrete.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAIXA	41 mm, aço 316L escovado
MOSTRADOR	31 mm
LARGURA ENTRE ASAS	20 mm
VIDRO	safira abaulada
FUNDO DA CAIXA	safira transparente
LUNETAS	cerâmica, rotativa unidirecional, 60 minutos
ESTANQUIDADE	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	TMI NH35, automático, data
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas; corda completa em pelo menos 55 voltas
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condições completas
chrono-mod.com/pages/garantie



MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM