CHRONO MOD®

APEX

MANUAL DE USUARIO

Brazalete integrado, bisel octogonal





LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO.
HECHO SOLO PARA USTED.

Su Apex ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, sus tres versiones, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su Apex en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	Su Apex, movimiento por movimiento	8-10
04	Agua	11
05	Brazalete y cuidados	12
06	Características	13
07	Garantía	14

01 SU APEX EN DETALLE

Caja de acero 316L de 41 mm con brazalete integrado, fondo de zafiro transparente. El calibre depende del montaje: NH35 automático (fecha), NH70 o NH72 esqueleto (sin fecha), VK63 mecacuarzo en la versión Chronograph.

1. **Ventanilla de fecha** (versión automática NH35).
2. **Corona roscada**: tres posiciones, carga, fecha, hora.
3. **Brazalete integrado**.
4. **Índices** horarios.
5. **Agujas** de horas y minutos.
6. **Bisel octogonal** con ocho tornillos.

41 MM

3 ATM

3 calibres


6
5
4
1
2
3
AUTOMATIC

02 AJUSTE DE SU APEX

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: la fecha

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su Apex se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Reserva de marcha: unas 41 horas. La versión Chronograph (VK63) no se carga: funciona con pila (página 10).

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35 · fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

SEGÚN SU VERSIÓN

Estos pasos son para la versión automática con fecha (NH35). Esqueleto: página 9. Chronograph: página 10. Tras un mes corto, avance la fecha en uno el día 1.



Inicio recomendado: las 6

03 APEX AUTOMÁTICO, CALIBRE NH35

Para el Apex automático, con ventana de fecha

DAR CUERDA

Al llevarlo, su Apex se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo.

Reserva de marcha: unas 41 horas. Si no lo lleva durante más tiempo, se para: dele cuerda y vuelva a ponerlo en hora.

PROPIO DE ESTE MOVIMIENTO

La fecha cuenta 31 días. Nunca ajuste la fecha entre las 21:00 y las 4:00: el mecanismo de fecha está entonces engranado.

AJUSTE DE LA HORA Y LA FECHA

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

BUENO SABERLO

Tras un mes de menos de 31 días, avance la fecha en uno el día 1 (posición 1, fuera de 21:00 a 4:00). Estanco a 3 ATM: lluvia, salpicaduras y lavado de manos, pero ni baño ni ducha (página 11).

APEX ESQUELETO, CALIBRE NH70 O NH72

Para el Apex esqueleto, sin fecha

DAR CUERDA

Al llevarlo, su Apex se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo.

Reserva de marcha: unas 41 horas. Si no lo lleva durante más tiempo, se para: dele cuerda y vuelva a ponerlo en hora.

PROPIO DE ESTE MOVIMIENTO

Sin fecha: la corona tiene un solo clic, la posición 1, y sirve para la hora. Las posiciones de la página 6 describen la versión con fecha.

AJUSTE DE LA HORA

1. Desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda en posición 0.
2. Extráigala un clic, a la posición 1, la única, y gire hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
3. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

BUENO SABERLO

Si se ha parado, dele cuerda primero en posición 0 y luego ajuste la hora. Estanco a 3 ATM: lluvia, salpicaduras y lavado de manos, pero ni baño ni ducha (página 11).

APEX CHRONOGRAPH, CALIBRE VK63

Para el Apex Chronograph · mecacuarzo, sin fecha

NADA QUE CARGAR: LA PILA

El VK63 es un mecacuarzo: la hora funciona con cuarzo y pila, el cronógrafo es un módulo mecánico. Pila SR936SW, unos 3 años.

Si se detiene: haga cambiar la pila por un relojero o por nuestro servicio de atención al cliente.

EL CRONÓGRAFO

A para iniciar, A para detener, B para poner a cero. Para sumar tiempos: A, A, A, A… luego B. Mide hasta 60 minutos.

AJUSTE DE LA HORA

1. Desenrosque la corona y extráigala a la posición 2.
2. Gire hasta la hora exacta. La posición 1 no se usa: la esfera no tiene fecha.
3. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

ATENCIÓN

Nunca pulse un pulsador bajo el agua. Agujas del cronógrafo fuera de cero: corona empujada, A, otra vez A, luego B. Corona extraída con el cronógrafo en marcha: sus agujas siguen, no es una avería. Estanco a 3 ATM: lluvia, salpicaduras y lavado de manos, pero ni baño ni ducha (página 11).

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU APEX

3 ATM

30 m

FONDO DE ZAFIRO TRANSPARENTE

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Natación	NO
Ducha	NO
Sauna	NO

Un fondo de zafiro transparente resiste menos presión que un fondo de acero: con este reloj, ni natación ni ducha.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

El brazalete de su Apex es integrado: prolonga la caja, sin pasadores visibles.

Si nos indicó el contorno de su muñeca antes del montaje, el brazalete ya está ajustado: los eslabones retirados van en la caja, con la herramienta de ajuste.

¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

Correa de caucho Apex, vendida como accesorio: 26 mm en la caja, hebilla de acero cepillado, herramienta de montaje incluida.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Sin natación: su fondo de zafiro está homologado a 3 ATM.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación, la herramienta de ajuste del brazalete y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	41 mm, acero 316L
GROSOR	13 mm
ESFERA	28,5 mm, o 30,5 mm sin anillo interior
CRISTAL	zafiro plano antirreflejos
FONDO	zafiro transparente
HERMETICIDAD	3 ATM (30 m)
MOVIMIENTO	NH35 (fecha), NH70 o NH72 (esqueleto), VK63 mecacuarzo (Chronograph)
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas (automático, esqueleto); pila SR936SW, unos 3 años (Chronograph)
AGUJAS	bastón, Luminova
BRAZALETE	integrado, acero 316L
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM