CHRONO MOD®

CLASSIC DATE

MODE D'EMPLOI

Automatique, date sous loupe

CLASSIC DATE · 2

BIENVENUE

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

Votre Classic Date a été assemblée à la main, pièce par pièce, selon la configuration que vous avez choisie.

Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, le mouvement qui correspond à son cadran, ce qu'elle supporte dans l'eau et comment l'entretenir.

Pour toute question, l'atelier vous répond à contact@chrono-mod.com.

L'atelier Chrono Mod

SOMMAIRE

01	Votre Classic Date en détail	4
02	Régler l'heure et la date	6
03	Quel calibre dans votre Classic Date ?	8
04	L'eau	9
05	Bracelet et entretien	10
06	Fiche technique	11
07	Garantie	12

01 Votre Classic Date en détail

Boîtier 36 ou 39 mm en acier 316L, fond acier plein, verre saphir avec loupe de date. Le mouvement dépend du cadran choisi : TMI NH35 (date), Miyota 8285 (jour et date), NH35A (sans date), NH70 ou NH72 (squelette).

1. **Date sous loupe** : le verre saphir porte une loupe au-dessus du guichet.
2. **Couronne vissée** : remontage, date (ou jour et date), heure.
3. **Bracelet**, selon votre configuration.
4. **Trotteuse** : elle s'arrête quand la couronne est tirée à fond (NH35).
5. **Index** des heures.
6. **Aiguilles** des heures et des minutes.
7. **Lunette cannelée.**

36 · 39	10	NH35 · 8285
MM	ATM	SELON LE CADRAN

7
6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
330ft = 100m
PROFESSIONAL
AUTOMATIC

02 RÉGLER VOTRE CLASSIC DATE

La couronne

0
Contre le boîtier, vissée : port et remontage

1
Un cran : la date, ou le jour et la date

2
Deux crans : l'heure

DÉVISSER, REVISSER

Avant tout réglage, dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est alors en position 0.

Après, repoussez-la contre le boîtier et revissez-la à fond, sans forcer. Mal vissée, elle ne protège plus de l'eau.

REMONTER À LA MAIN

Portée, votre Classic Date se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la. Réserve de marche : environ 41 heures (environ 42 heures sur le Miyota 8285).

L’HEURE ET LA DATE, PAS À PAS

Calibre NH35 · date

1. Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h : de 21 h à 4 h, le mécanisme de date est engagé.
2. Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la date de la veille.
3. Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu’à l’heure exacte, du matin ou de l’après-midi.
4. Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

SELON VOTRE CADRAN

Ces pas valent pour le cadran à date (NH35). Jour et date, sans date ou squelette : page 8. Après un mois court, avancez la date d’un cran le 1er.

Départ conseillé : 6 h

03 QUEL CALIBRE DANS VOTRE CLASSIC DATE ?

Le mouvement dépend du cadran choisi

CADRAN	CALIBRE	POSITION 1	RÉSERVE
Date	**TMI NH35**	la date, sens inverse des aiguilles d'une montre	environ 41 h
Jour et date (Day-Date)	**Miyota 8285**	sens inverse des aiguilles d'une montre : la date ; sens horaire : le jour ; en position 2, la trotteuse peut continuer de tourner, c'est normal	environ 42 h
Sans date	**NH35A**	sans usage : position 2 seulement	environ 41 h
Squelette	**NH70 ou NH72**	l'heure (seul cran), pas de date	environ 41 h

Toutes ont la même couronne vissée et la même règle : jamais de date entre 21 h et 4 h ; sur le cadran jour et date, pas de jour avant 4 h 30. Un doute sur votre cadran ? Écrivez-nous avec votre numéro de commande.

04 L’EAU : CE QUE PERMET VOTRE CLASSIC DATE

10 ATM

100 m

FOND ACIER FERMÉ

Pluie, éclaboussures, lavage des mains	OUI
Baignade et natation en surface, couronne vissée	OUI
Plongée bouteille	NON
Douche chaude, sauna : la vapeur passe les joints	NON

Couronne vissée à fond avant l’eau. Après l’eau de mer, rincez à l’eau douce.

05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Si vous nous avez donné votre tour de poignet avant le montage, le bracelet est déjà réglé : les maillons retirés sont glissés dans la boîte, avec l'outil de réglage.

Sur bracelet acier, le fermoir se ferme en deux temps : la lame se replie sous le capot et les deux bouts se rejoignent, puis le pouce rabat le capot poli et le clipse.

Pour changer de bracelet : un outil à pompes, et un bracelet de 20 mm, la largeur entre les cornes de votre Classic Date. Un doute pour l'ajuster ? L'atelier s'en charge : écrivez-nous.

ENTRETIEN

Évitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée se dérègle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiède savonneuse sur l'acier ou le caoutchouc, jamais sur le cuir.

Après l'eau de mer, rincez à l'eau douce, couronne vissée.

DANS LE COFFRET *Votre montre, son coffret, l'outil de réglage du bracelet et ce livret.*

06 FICHE TECHNIQUE

BOÎTIER	36 ou 39 mm, acier 316L
CADRAN	28,5 mm
ENTRECORNE	20 mm
VERRE	saphir, avec ou sans loupe de date (selon le cadran)
FOND	acier plein
ÉTANCHÉITÉ	10 ATM (100 m)
MOUVEMENT	selon le cadran : TMI NH35 (date), Miyota 8285 (jour et date), NH35A (sans date), NH70 ou NH72 (squelette)
RÉSERVE DE MARCHE	environ 41 heures (environ 42 heures sur le Miyota 8285)
COURONNE	vissée
GARANTIE	2 ans sur le mouvement

07 · GARANTIE ET SAV

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, à compter de la réception de la montre. Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et l'usure n'en font pas partie. La garantie légale de conformité s'applique en plus.

Un souci ? Écrivez à contact@chrono-mod.com avec votre numéro de commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger, écrivez-nous. Conditions complètes : chrono-mod.com/pages/warranty.

Conditions complètes
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM