CHRONO MOD®

CLASSIC DATE

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Automático, data ampliada

CLASSIC DATE · 2

BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu Classic Date foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre, o movimento que corresponde ao mostrador, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

A oficina Chrono Mod

ÍNDICE

01	O seu Classic Date em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	Que calibre tem o seu Classic Date?	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

01 O seu Classic Date em pormenor

Caixa de 36 ou 39 mm em aço 316L, fundo da caixa em aço maciço, vidro de safira com lupa de data. O movimento depende do mostrador escolhido: TMI NH35 (data), Miyota 8285 (dia e data), NH35A (sem data), NH70 ou NH72 (esqueleto).

1. **Data ampliada**: o vidro de safira tem uma lupa sobre a janela.
2. **Coroa roscada**: corda, data (ou dia e data), hora.
3. **Bracelete ou correia**, consoante a sua montagem.
4. **Ponteiro dos segundos**: para quando a coroa é puxada até ao fim (NH35).
5. **Índices** horários.
6. **Ponteiros** das horas e dos minutos.
7. **Luneta canelada.**

36 · 39	10	NH35 · 8285
MM	ATM	CONSOANTE O MOSTRADOR

7
6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
330ft = 100m
PROFESSIONAL
AUTOMATIC

02 ACERTAR O SEU CLASSIC DATE

A coroa

0
Encostada à caixa, enroscada: uso e corda

1
Um clique: data, ou dia e data

2
Dois cliques: a hora

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu Classic Date dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Reserva de marcha: cerca de 41 horas (cerca de 42 horas no Miyota 8285).

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH35 · data

1. Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
2. Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
3. Puxe a coroa para a posição 2 e avance os ponteiros: a data muda à meia-noite. Continue até à hora exata, manhã ou tarde.
4. Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

CONSOANTE O SEU MOSTRADOR

Estes passos são para o mostrador com data (NH35). Dia e data, sem data ou esqueleto: página 8. Após um mês curto, avance a data um dia no dia 1.

Início recomendado: 6 horas

03 QUE CALIBRE TEM O SEU CLASSIC DATE?

O movimento depende do mostrador escolhido

MOSTRADOR	CALIBRE	POSIÇÃO 1	RESERVA
Data	**TMI NH35**	a data, sentido contrário ao dos ponteiros	cerca de 41 h
Dia e data	**Miyota 8285**	sentido contrário aos ponteiros: a data; sentido dos ponteiros: o dia; na posição 2 o ponteiro dos segundos pode continuar a andar, é normal	cerca de 42 h
Sem data	**NH35A**	não utilizada: só posição 2	cerca de 41 h
Esqueleto	**NH70 ou NH72**	a hora (único clique), sem data	cerca de 41 h

Todos partilham a mesma coroa roscada e a mesma regra: nunca acertar a data entre as 21h e as 4h; no mostrador dia e data, nenhuma mudança de dia antes das 4h30. Dúvidas sobre o seu mostrador? Escreva-nos com o número da encomenda.

04 ÁGUA: O QUE O SEU CLASSIC DATE SUPORTA

10 ATM

100 m

FUNDO DA CAIXA FECHADO EM AÇO

Chuva, salpicos, lavar as mãos	SIM
Nadar à superfície, coroa enroscada	SIM
Mergulho com garrafa	NÃO
Duche quente, sauna: o vapor passa pelas juntas	NÃO

Coroa enroscada até ao fim antes da água. Após água salgada, passe por água doce.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Numa bracelete de aço, o fecho fecha-se em dois gestos: a lâmina dobra-se sob a tampa e as duas pontas encontram-se, depois o polegar rebate a tampa polida até encaixar.

Para trocar a correia: uma ferramenta para pinos de mola e uma correia de 20 mm, a largura entre as asas do seu Classic Date. Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

Após água salgada, passe por água doce, com a coroa enroscada.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação, a ferramenta de ajuste da bracelete e este livrete.*

06 CARACTERÍSTICAS

CAIXA	36 ou 39 mm, aço 316L
MOSTRADOR	28.5 mm
LARGURA ENTRE ASAS	20 mm
VIDRO	safira, com ou sem lupa de data (conforme o mostrador)
FUNDO DA CAIXA	aço maciço
ESTANQUIDADE	10 ATM (100 m)
MOVIMENTO	consoante o mostrador: TMI NH35 (data), Miyota 8285 (dia e data), NH35A (sem data), NH70 ou NH72 (esqueleto)
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas (cerca de 42 horas no Miyota 8285)
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

07 · GARANTIA E APOIO

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condições completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM