CHRONO MOD®

LANDMASTER

MANUALE D'USO

Bracciale integrato, lunetta zigrinata




CHRONO MOD
22
CM CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo LandMaster è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, il suo fondello in zaffiro, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo LandMaster nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Il fondello in zaffiro	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo LandMaster nel dettaglio

Cassa da 40 mm in acciaio 316L con bracciale integrato, fondello trasparente in zaffiro. Calibro automatico NH35 con data.

1. **Finestrella della data.**
2. **Corona a vite**: tre posizioni, carica, data, ora.
3. **Bracciale integrato**.
4. **Indici** delle ore.
5. **Lancette** di ore e minuti.
6. **Lunetta zigrinata.**

40	3	NH35
MM	ATM	CALIBRO


6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
CW CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

02 REGOLARE IL SUO LANDMASTER

La corona



0
Contro la cassa, avvitata: uso e carica

1
Primo scatto: la data

2
Secondo scatto: l'ora; la lancetta dei secondi si ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo LandMaster si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

1. Sviti la corona, la estragga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
2. Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
3. Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
4. Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4).



Partenza consigliata: le 6

03 IL FONDELLO IN ZAFFIRO

Il Suo calibro NH35, attraverso il vetro



1. **Rotore**: gira con i movimenti del polso e carica l'orologio.
2. **Bilanciere**: oscilla e regola la marcia.
3. **Fondello trasparente in zaffiro**: il motivo dei 3 ATM.

Giri il Suo LandMaster: attraverso il fondello, vede il calibro al lavoro.

Il bracciale integrato prolunga la cassa: per accorciarlo o cambiarlo, lo affidi al laboratorio (pagina 10).

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO LANDMASTER

3 ATM

30 m

FONDELLO TRASPARENTE IN ZAFFIRO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani	SÌ
Nuoto	NO
Doccia	NO
Sauna	NO

Un fondello trasparente in zaffiro regge meno pressione di un fondello in acciaio: niente nuoto né doccia con questo orologio.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Il bracciale del Suo LandMaster è integrato: prolunga la cassa, senza barrette visibili.

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Niente nuoto: il Suo fondello in zaffiro è certificato 3 ATM.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio, l'attrezzo per regolare il bracciale e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	40 mm, acciaio 316L
QUADRANTE	33.8 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
FONDELLO	zaffiro trasparente
IMPERMEABILITÀ	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35, automatico, data
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
BRACCIALE	integrato
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM