



CHRONO MOD®

MODENA

MANUAL DE USUARIO

Cronógrafo mecacuarzo





LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su Modena ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su cronógrafo y sus pulsadores, su bisel taquímetro, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su Modena en detalle	4
02	Ajuste de la hora, uso del cronógrafo	6
03	Leer una velocidad en el taquímetro	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 SU MODENA EN DETALLE

Cronógrafo de 39,3 mm en acero 316L (10 ATM) o de 38,4 mm en carbono forjado (3 ATM). Calibre mecacuaro TMI VK63: hora de cuarzo, cronógrafo mecánico, sin fecha.

- ① Pulsador A: pone en marcha y detiene el cronógrafo.
- ② Corona roscada, entre los dos pulsadores: posición 2 para la hora.
- ③ Indicador de 24 horas: distingue el día de la noche.
- ④ Pulsador B: puesta a cero.
- ⑤ Pequeño segundero: indica que el reloj está en marcha.
- ⑥ Bisel taquimétrico: indica una velocidad media (página 8).
- ⑦ Contador de minutos del cronógrafo: mide hasta 60 minutos.
- ⑧ Agujas de horas y minutos.
- ⑨ Segundero del cronógrafo: en las 12 tras la puesta a cero.



02 AJUSTE DE SU MODENA

La corona



0

Contra la caja,
roscada: posición de
uso



1

Un clic: sin uso, la
esfera no tiene fecha



2

Dos clics: la hora

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

NADA QUE CARGAR: LA PILA

El VK63 es un mecacuarzo: la hora funciona con cuarzo y pila, el cronógrafo es un módulo mecánico. Pila SR936SW, unos 3 años.

Si se detiene: haga cambiar la pila por un relojero o por nuestro servicio de atención al cliente.

HORA Y CRONÓGRAFO

Calibre VK63 · mecacuarzo

- 1 Desenrosque la corona y extráigala a la posición 2.
- 2 Gire hasta la hora exacta; el indicador de 24 horas acompaña e indica el día o la noche.
- 3 Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.
- 4 Antes de usar el cronógrafo, desenrosque los pulsadores A y B: van roscados para que no se pulsen por accidente. Vuelva a enroscarlos después.
- 5 Cronógrafo: A para iniciar, A para detener, B para poner a cero. Para sumar tiempos: A, A, A, A... luego B.

AGUJAS DEL CRONÓGRAFO FUERA DE CERO

Con la corona empujada, pulse A, otra vez A, luego B: todas vuelven a cero. Corona extraída con el cronógrafo en marcha: sus agujas siguen, no es un defecto. Nunca pulse un pulsador bajo el agua.



03 LEER UNA VELOCIDAD EN EL TAQUÍMETRO

Bisel taquimétrico y cronógrafo



30 segundos por kilómetro: 120 km/h

- 1 Al pasar una referencia (un hito, una señal), ponga en marcha el cronógrafo: pulsador A.
- 2 Un kilómetro más allá, deténgalo: pulsador A.
- 3 Lea su velocidad media en km/h en el bisel, frente al segundero del cronógrafo.
- 4 Puesta a cero: pulsador B.

BUENO SABERLO

Sobre una milla, la lectura es en millas por hora. La escala lee tiempos de menos de un minuto, es decir, velocidades de 60 o más. También cuenta un ritmo: cronometre una tarea y el bisel indica cuántas pueden hacerse por hora.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU MODENA

10 ATM

100 m · acero

FONDO DE ACERO
CERRADO

3 ATM

30 m · carbono
forjado

ACABADOS STEALTH
Y TWO-TONE

	ACERO	CARBONO
Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	sí	sí
Natación, corona roscada	sí	NO
Pulsar un pulsador bajo el agua	NO	NO
Ducha caliente, sauna	NO	NO

Tras el agua salada, aclarar con agua dulce.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Si nos indicó el contorno de su muñeca antes del montaje, el brazalete ya está ajustado: los eslabones retirados van en la caja, con la herramienta de ajuste.

En un brazalete de acero, el cierre se cierra en dos gestos: la lámina se pliega bajo la tapa y los dos extremos se unen, luego el pulgar abate la tapa pulida y la encaja.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 20 mm, el ancho entre las asas de su Modena. ¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono).

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Tras el agua salada, aclare con agua dulce, con la corona roscada.

Al cambiar la pila, haga revisar la junta del fondo.

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	Acero 316L 39,3 mm; carbono forjado 38,4 mm (Stealth, Two-tone)
GROSOR	12,46 mm (carbono forjado)
ESFERA	29 mm
ANCHO ENTRE ASAS	20 mm
CRISTAL	zafiro antirreflejos
BISEL	taquimétrico
HERMETICIDAD	acero 10 ATM (100 m); carbono forjado 3 ATM (30 m)
MOVIMIENTO	TMI VK63, mecacuarzo: hora de cuarzo, cronógrafo mecánico, sin fecha
CHRONOGRAPH	hasta 60 minutos; contador de minutos, indicador de 24 horas, pequeño segundero
PILA	SR936SW, unos 3 años
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.



Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty



MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM