CHRONO MOD®

ODYSSEY

BEDIENUNGSANLEITUNG

Automatik, Saphirglasboden





ODYSSEY · 2

WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre Odyssey wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Kaliber, ihr Saphirglasboden, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

Das Chrono Mod Atelier

INHALT

01	Ihre Odyssey im Detail	4
02	Uhrzeit und Datum einstellen	6
03	Der Saphirglasboden	8
04	Wasser	9
05	Armband und Pflege	10
06	Technische Daten	11
07	Garantie	12

01 IHRE ODYSSEY IM DETAIL

Gehäuse 42 mm aus Edelstahl 316L, transparenter Saphirglasboden, Armbandbreite 21 mm. Automatikkaliber NH35A mit Datum.

1. **Datumsfenster.**
2. **Verschraubte Krone**: drei Positionen, Aufzug, Datum, Uhrzeit.
3. **Armband**, je nach Konfiguration.
4. **Stundenindizes**.
5. **Stunden- und Minutenzeiger**.
6. **Achteckige Lünette** mit abgerundeten Ecken.

42	3	NH35A
MM	ATM	KALIBER


6
5
4
1
2
3
CHRONO-MOD
Automatic
22

02 IHRE ODYSSEY EINSTELLEN

Die Krone



0
Am Gehäuse, verschraubt: Tragen und Aufzug

1
Erste Raste: das Datum

2
Zweite Raste: die Uhrzeit; der Sekundenzeiger hält an

AUFSCHRAUBEN, FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Krone vor jeder Einstellung auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie sie an das Gehäuse und schrauben sie ganz fest, ohne Gewalt. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

VON HAND AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Odyssey durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen. Ein voller Aufzug braucht mindestens 55 Umdrehungen. Gangreserve: etwa 41 Stunden.

UHRZEIT UND DATUM, SCHRITT FÜR SCHRITT

Kaliber NH35A · Datum

1. Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen: Von 21 bis 4 Uhr ist der Datumsmechanismus im Eingriff.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
3. Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
4. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

MONATSENDE

Das Datum zählt 31 Tage. Nach einem kürzeren Monat stellen Sie es am 1. um einen Tag weiter (Position 1, außerhalb von 21 bis 4 Uhr).



Empfohlener Ausgangspunkt: 6 Uhr

03 DER SAPHIRGLASBODEN

Ihr Kaliber NH35A, durch das Glas



1. **Rotor**: Er dreht sich, wenn Sie das Handgelenk bewegen, und zieht die Uhr auf.
2. **Unruh**: Sie schwingt und regelt den Gang.
3. **Transparenter Saphirglasboden**: der Grund für 3 ATM.

Drehen Sie Ihre Odyssey um: Durch den Boden sehen Sie ihr Kaliber arbeiten.

Täglich getragen muss sie nicht aufgezogen werden: Der Rotor übernimmt das.

04 WASSER: WAS IHRE ODYSSEY VERTRÄGT

3 ATM

30 m

TRANSPARENTER
SAPHIRGLASBODEN

Regen, Spritzwasser, Händewaschen	JA
Baden, Schwimmen	NEIN
Duschen	NEIN
Sauna	NEIN

Ein transparenter Saphirglasboden hält weniger Druck aus als ein Stahlboden: nicht damit baden oder duschen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Ihre Odyssey trägt das im Konfigurator gewählte Armband.

Zum Bandwechsel: ein Federstegwerkzeug und ein Armband von 21 mm, die Breite zwischen den Hörnern Ihrer Odyssey.

Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen). Eine magnetisierte Uhr geht ungenau: Ein Uhrmacher entmagnetisiert sie in einer Minute.

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Kein Baden: Ihr Saphirglasboden hält 3 ATM.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	42 mm, Edelstahl 316L
ZIFFERBLATT	29,5 mm
BANDANSTOSS	21 mm
BODEN	transparentes Saphirglas
WASSERDICHTIGKEIT	3 ATM (30 m)
UHRWERK	NH35A, Automatik, Datum
GANGRESERVE	etwa 41 Stunden; voller Aufzug in mindestens 55 Umdrehungen
KRONE	verschraubt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

07 · GARANTIE UND KUNDENSERVICE

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.

Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM