CHRONO MOD®

ODYSSEY

MANUAL DE USUARIO

Automático, fondo de zafiro





ODYSSEY · 2

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO.
HECHO SOLO PARA USTED.

Su Odyssey ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, su fondo de zafiro, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su Odyssey en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	El fondo de zafiro	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 SU ODYSSEY EN DETALLE

Caja de acero 316L de 42 mm, fondo de zafiro transparente, correa de 21 mm. Calibre automático NH35A con fecha.

1. **Ventanilla de fecha.**
2. **Corona roscada**: tres posiciones, carga, fecha, hora.
3. **Brazalete o correa**, según su montaje.
4. **Índices** horarios.
5. **Agujas** de horas y minutos.
6. **Bisel octogonal** de esquinas redondeadas.

42	3	NH35A
MM	ATM	CALIBRE


6
5
4
1
2
3
CHRONO-MOD
Automatic
22

02 AJUSTE DE SU ODYSSEY

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: la fecha

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su Odyssey se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Una carga completa requiere al menos 55 vueltas. Reserva de marcha: unas 41 horas.

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35A · fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

FIN DE MES

La fecha cuenta 31 días. Tras un mes más corto, avánzela en uno el día 1 (posición 1, fuera de la franja de 21:00 a 4:00).



Inicio recomendado: las 6

03 EL FONDO DE ZAFIRO

Su calibre NH35A, a través del cristal



1. **Rotor**: gira cuando mueve la muñeca y carga el reloj.
2. **Volante**: oscila y regula la marcha.
3. **Fondo de zafiro transparente**: la razón de las 3 ATM.

Dé la vuelta a su Odyssey: a través del fondo, verá su calibre en funcionamiento.

Llevado a diario, no necesita carga: el rotor hace el trabajo.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU ODYSSEY

3 ATM

30 m

FONDO DE ZAFIRO TRANSPARENTE

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Natación	NO
Ducha	NO
Sauna	NO

Un fondo de zafiro transparente resiste menos presión que un fondo de acero: con este reloj, ni natación ni ducha.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Su Odyssey lleva la correa elegida en el configurador.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 21 mm, el ancho entre las asas de su Odyssey.

¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Sin natación: su fondo de zafiro está homologado a 3 ATM.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	42 mm, acero 316L
ESFERA	29.5 mm
ANCHO ENTRE ASAS	21 mm
FONDO	zafiro transparente
HERMETICIDAD	3 ATM (30 m)
MOVIMIENTO	NH35A, automático, fecha
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas; carga completa en al menos 55 vueltas
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM