CHRONO MOD®

ODYSSEY

MODE D'EMPLOI

Automatique, fond saphir





ODYSSEY · 2

BIENVENUE

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

Votre Odyssey a été assemblée à la main, pièce par pièce, selon la configuration que vous avez choisie.

Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, son fond en saphir, ce qu'elle supporte dans l'eau et comment l'entretenir.

Pour toute question, l'atelier vous répond à contact@chrono-mod.com.

L'atelier Chrono Mod

SOMMAIRE

01	Votre Odyssey en détail	4
02	Régler l'heure et la date	6
03	Le fond saphir	8
04	L'eau	9
05	Bracelet et entretien	10
06	Fiche technique	11
07	Garantie	12

01 VOTRE ODYSSEY EN DÉTAIL

Boîtier 42 mm en acier 316L, fond saphir transparent, bracelet 21 mm. Calibre automatique NH35A avec date.

1. **Guichet de date.**
2. **Couronne vissée** : trois positions, remontage, date, heure.
3. **Bracelet**, selon votre configuration.
4. **Index** des heures.
5. **Aiguilles** des heures et des minutes.
6. **Lunette octogonale** aux angles arrondis.

42	3	NH35A
MM	ATM	CALIBRE


6
5
4
1
2
3
CHRONO-MOD
Automatic
22

02 RÉGLER VOTRE ODYSSEY

La couronne



0
Contre le boîtier, vissée : port et remontage

1
Un cran : la date

2
Deux crans : l'heure ; la trotteuse s'arrête

DÉVISSER, REVISSER

Avant tout réglage, dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est alors en position 0.

Après, repoussez-la contre le boîtier et revissez-la à fond, sans forcer. Mal vissée, elle ne protège plus de l'eau.

REMONTER À LA MAIN

Portée, votre Odyssey se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la. Une charge complète demande au moins 55 tours. Réserve de marche : environ 41 heures.

L’HEURE ET LA DATE, PAS À PAS

Calibre NH35A · date

1. Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h : de 21 h à 4 h, le mécanisme de date est engagé.
2. Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la date de la veille.
3. Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu’à l’heure exacte, du matin ou de l’après-midi.
4. Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

FIN DE MOIS

La date compte 31 jours. Après un mois plus court, avancez-la d’un cran le 1er du mois (position 1, hors de 21 h à 4 h).



Départ conseillé : 6 h

03 LE FOND SAPHIR

Votre calibre NH35A, à travers le verre



1. **Masse oscillante** : elle tourne quand vous bougez le poignet et remonte la montre.
2. **Balancier** : il bat et règle la marche.
3. **Fond en saphir transparent** : la raison des 3 ATM.

Retournez votre Odyssey : à travers le fond, vous voyez vivre son calibre.

Portée chaque jour, elle n'a pas besoin d'être remontée : la masse oscillante s'en charge.

04 L’EAU : CE QUE PERMET VOTRE ODYSSEY

3 ATM

30 m

FOND SAPHIR TRANSPARENT

Pluie, éclaboussures, lavage des mains	OUI
Baignade, natation	NON
Douche	NON
Sauna	NON

Un fond en saphir transparent tient moins la pression qu’un fond acier : pas de baignade ni de douche avec cette montre.

05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Votre Odyssey porte le bracelet choisi dans le configurateur.

Pour changer de bracelet : un outil à pompes, et un bracelet de 21 mm, la largeur entre les cornes de votre Odyssey.

Un doute pour l'ajuster ? L'atelier s'en charge : écrivez-nous.

ENTRETIEN

Évitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée se dérègle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiède savonneuse sur l'acier ou le caoutchouc, jamais sur le cuir.

Pas de baignade : votre fond saphir tient 3 ATM.

DANS LE COFFRET *Votre montre, son coffret et ce livret.*

06 FICHE TECHNIQUE



BOÎTIER	42 mm, acier 316L
CADRAN	29,5 mm
ENTRECORNE	21 mm
FOND	saphir transparent
ÉTANCHÉITÉ	3 ATM (30 m)
MOUVEMENT	NH35A, automatique, date
RÉSERVE DE MARCHE	environ 41 heures ; charge complète en 55 tours au moins
COURONNE	vissée
GARANTIE	2 ans sur le mouvement

07 · GARANTIE ET SAV

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, à compter de la réception de la montre. Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et l'usure n'en font pas partie. La garantie légale de conformité s'applique en plus.

Un souci ? Écrivez à contact@chrono-mod.com avec votre numéro de commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger, écrivez-nous. Conditions complètes : chrono-mod.com/pages/warranty.

Conditions complètes
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM