CHRONO MOD®

ODYSSEY

GEBRUIKSAANWIJZING

Automatisch, saffierglazen kastbodem





ODYSSEY · 2

WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Odyssey is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de saffierglazen kastbodem, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw Odyssey in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	De saffierglazen kastbodem	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 UW ODYSSEY IN DETAIL

Kast van 42 mm in 316L-staal, transparante saffierglazen kastbodem, band van 21 mm. Automatisch kaliber NH35A met datum.

1. **Datumvenster.**
2. **Schroefkroon**: drie standen, opwinden, datum, tijd.
3. **Armband of band**, afhankelijk van uw configuratie.
4. **Uurindexen**.
5. Uur- en minuut**wijzers**.
6. **Achthoekige lunette** met afgeronde hoeken.

42 MM

3 ATM

NH35A KALIBER


6
5
4
1
2
3
CHRONO-MOD
Automatic
22

02 UW ODYSSEY INSTELLEN

De kroon



0
Tegen de kast, vastgeschroefd: dragen en opwinden

1
Eén klik: de datum

2
Twee klikken: de tijd; de secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Odyssey zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35A · datum

1. Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
2. Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
3. Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
4. Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

EINDE VAN DE MAAND

De datum telt 31 dagen. Zet hem na een kortere maand op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur).



Aanbevolen start: 6 uur

03 DE SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Uw kaliber NH35A, door het glas



1. **Rotor**: draait mee met de beweging van uw pols en windt het horloge op.
2. **Balans**: tikt en regelt de gang.
3. **Transparante saffierglazen kastbodem**: de reden voor 3 ATM.

Draai uw Odyssey om: door de kastbodem ziet u het kaliber aan het werk.

Dagelijks gedragen hoeft hij niet opgewonden te worden: de rotor doet het werk.

04 WATER: WAT UW ODYSSEY VERDRAAGT

3 ATM

30 m

TRANSPARANTE
SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen	JA
Zwemmen	NEE
Douchen	NEE
Sauna	NEE

Een transparante saffierglazen kastbodem verdraagt minder druk dan een stalen bodem: niet zwemmen of douchen met dit horloge.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Uw Odyssey draagt de band die in de configurator is gekozen.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 21 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw Odyssey.

Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Niet zwemmen: uw saffierglazen kastbodem is geschikt voor 3 ATM.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	42 mm, 316L-staal
WIJZERPLAAT	29.5 mm
BANDBREEDTE	21 mm
KASTBODEM	transparant saffier
WATERDICHTHEID	3 ATM (30 m)
UURWERK	NH35A, automatisch, datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

07 · GARANTIE EN SERVICE

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/warranty.

Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM