CHRONO MOD®

SEARANGER

MANUALE D'USO

Subacqueo automatico, giorno e data




CHRONO MOD
SAT 22
Automatic
50
10
40
20
30

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo SeaRanger è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il giorno e la data, la sua lunetta girevole, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo SeaRanger nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Misurare il tempo con la lunetta	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo SeaRanger nel dettaglio

Subacqueo da 42 mm in acciaio 316L satinato, fondello in acciaio, lunetta unidirezionale. Calibro automatico NH36 con giorno e data.

1. **Triangolo di riferimento**: lo allinei alla lancetta dei minuti quando inizia a misurare.
2. **Giorno**, disco in inglese.
3. **Data.**
4. **Corona a vite**: carica, giorno e data, ora.
5. **Bracciale o cinturino**, secondo la Sua configurazione.
6. **Lancette** di ore e minuti.
7. **Lunetta girevole unidirezionale**, graduata su 60 minuti.

42	10	NH36
MM	ATM	CALIBRO


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
SAT 22
Automatic

02 REGOLARE IL SUO SEARANGER

La corona



0
Contro la cassa, avvitata: uso e carica

1
Primo scatto: data e giorno

2
Secondo scatto: l'ora; la lancetta dei secondi si ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo SeaRanger si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH36 · giorno e data

1. Sviti la corona, la estragga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
2. Spinga la corona in posizione 1. Senso antiorario: la data, da regolare su quella di ieri. Senso orario: il giorno.
3. Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
4. Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4). Il disco del giorno è in inglese.



Partenza consigliata: le 6

03 MISURARE IL TEMPO CON LA LUNETTA

Lunetta unidirezionale · 60 minuti



Tratteggiata: la lancetta dei minuti alla partenza, di fronte al triangolo, poi 20 minuti dopo

1. All'inizio, giri la lunetta in senso antiorario, l'unico in cui gira, finché il triangolo non è allineato alla lancetta dei minuti.
2. Il tempo passa: la lancetta dei minuti avanza lungo la scala della lunetta.
3. Legga il tempo trascorso di fronte alla lancetta dei minuti: qui, 20 minuti.

PERCHÉ IN UN SOLO SENSO

Se urtata, la lunetta può girare solo nel senso che allunga il tempo indicato: crederà che sia passato più tempo, mai meno. Una nuotata, la cucina, il parcheggio. Non per le immersioni subacquee: vedere pagina 9.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO SEARANGER

10 ATM

100 m

FONDELLO CHIUSO IN ACCIAIO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani	SÌ
Nuoto in superficie, corona avvitata	SÌ
Immersione subacquea	NO
Doccia calda, sauna: il vapore supera le guarnizioni	NO

Corona avvitata fino in fondo prima dell'acqua. Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Il Suo SeaRanger monta il cinturino scelto nel configuratore.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 22 mm, la larghezza tra le anse del Suo SeaRanger.

Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce, corona avvitata.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	42 mm senza corona, acciaio 316L satinato
SPESSORE	14.5 mm
QUADRANTE	28.5 mm
LARGHEZZA ANSE	22 mm
FONDELLO	chiuso in acciaio
LUNETTA	girevole unidirezionale, 60 minuti
IMPERMEABILITÀ	10 ATM (100 m)
MOVIMENTO	NH36, automatico, giorno (disco in inglese) e data
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM