CHRONO MOD®

DEPTMASTER

MANUAL DE USUARIO

Buceo automático, 10 ATM




CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
50
10
40
20
30

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su DeptMaster ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, su bisel giratorio, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su DeptMaster en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	Medir el tiempo con el bisel	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 Su DeptMaster en detalle

Reloj de buceo de 40 mm en acero 316L o titanio grado 2, fondo de acero macizo, bisel unidireccional con inserto cerámico. Calibre automático NH35 con fecha.

1. **Triángulo**: colóquelo frente a la aguja de los minutos al empezar a medir.
2. **Ventanilla de fecha.**
3. **Corona roscada**: tres posiciones, carga, fecha, hora.
4. **Brazalete o correa**, según su montaje.
5. **Índices** horarios.
6. **Agujas** de horas y minutos.
7. **Bisel giratorio unidireccional**, inserto cerámico, graduado en 60 minutos.

40	10	NH35
MM	ATM	CALIBRE


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
60
40
20
30

02 AJUSTE DE SU DEPTMASTER

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: la fecha

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su DeptMaster se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Una carga completa requiere al menos 55 vueltas. Reserva de marcha: unas 41 horas.

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35 · fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

FIN DE MES

La fecha cuenta 31 días. Tras un mes más corto, avánzela en uno el día 1 (posición 1, fuera de la franja de 21:00 a 4:00).



Inicio recomendado: las 6

03 MEDIR EL TIEMPO CON EL BISEL

Bisel unidireccional · 60 minutos



Discontinua: la aguja de los minutos al inicio, frente al triángulo, y 20 minutos después

1. Al empezar, gire el bisel en sentido antihorario, el único en que gira, hasta que el triángulo quede frente a la aguja de los minutos.
2. Pasa el tiempo: la aguja de los minutos avanza por la escala del bisel.
3. Lea el tiempo transcurrido frente a la aguja de los minutos: aquí, 20 minutos.

POR QUÉ EN UN SOLO SENTIDO

Ante un golpe, el bisel solo puede girar en el sentido que alarga el tiempo indicado: cree que ha pasado más tiempo, nunca menos. Un baño, la cocina, el aparcamiento. No para el buceo con botella: vea la página 9.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU DEPTMASTER

10 ATM

100 m

FONDO DE ACERO CERRADO

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Nadar en superficie, corona roscada	SÍ
Buceo con botella	NO
Ducha caliente, sauna: el vapor atraviesa las juntas	NO

Corona enroscada a fondo antes del agua. Tras el agua salada, aclare con agua dulce.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Si nos indicó el contorno de su muñeca antes del montaje, el brazalete ya está ajustado: los eslabones retirados van en la caja, con la herramienta de ajuste.

En un brazalete de acero, el cierre se cierra en dos gestos: la lámina se pliega bajo la tapa y los dos extremos se unen, luego el pulgar abate la tapa pulida y la encaja.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 20 mm, el ancho entre las asas de su DeptMaster. ¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Tras el agua salada, aclare con agua dulce, con la corona roscada.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación, la herramienta de ajuste del brazalete y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	40 mm, acero 316L o titanio grado 2
ESFERA	28.5 mm
ANCHO ENTRE ASAS	20 mm
FONDO	acero macizo
BISEL	giratorio unidireccional, inserto cerámico, 60 minutos
HERMETICIDAD	10 ATM (100 m), en acero y en titanio
MOVIMIENTO	NH35, automático, fecha
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas; carga completa en al menos 55 vueltas
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM