CHRONO MOD®

DEPTMASTER

MODE D'EMPLOI

Plongeuse automatique, 10 ATM




CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
50
10
40
20
30

BIENVENUE

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

Votre DeptMaster a été assemblée à la main, pièce par pièce, selon la configuration que vous avez choisie.

Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, sa lunette tournante, ce qu'elle supporte dans l'eau et comment l'entretenir.

Pour toute question, l'atelier vous répond à contact@chrono-mod.com.

L'atelier Chrono Mod

SOMMAIRE

01	Votre DeptMaster en détail	4
02	Régler l'heure et la date	6
03	Mesurer un temps avec la lunette	8
04	L'eau	9
05	Bracelet et entretien	10
06	Fiche technique	11
07	Garantie	12

01 Votre DeptMaster en détail

Plongeuse 40 mm en acier 316L ou titane grade 2, fond acier plein, lunette unidirectionnelle à insert céramique. Calibre automatique NH35 avec date.

1. **Repère triangulaire** : à placer face à la grande aiguille au départ d'une mesure.
2. **Guichet de date.**
3. **Couronne vissée** : trois positions, remontage, date, heure.
4. **Bracelet**, selon votre configuration.
5. **Index** des heures.
6. **Aiguilles** des heures et des minutes.
7. **Lunette tournante unidirectionnelle**, insert céramique, graduée sur 60 minutes.

40	10	NH35
MM	ATM	CALIBRE


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
60
40
20
30

02 RÉGLER VOTRE DEPTMASTER

La couronne



0
Contre le boîtier, vissée : port et remontage

1
Un cran : la date

2
Deux crans : l'heure ; la trotteuse s'arrête

DÉVISSER, REVISSER

Avant tout réglage, dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est alors en position 0.

Après, repoussez-la contre le boîtier et revissez-la à fond, sans forcer. Mal vissée, elle ne protège plus de l'eau.

REMONTER À LA MAIN

Portée, votre DeptMaster se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la. Une charge complète demande au moins 55 tours. Réserve de marche : environ 41 heures.

L’HEURE ET LA DATE, PAS À PAS

Calibre NH35 · date

1. Dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h : de 21 h à 4 h, le mécanisme de date est engagé.
2. Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la date de la veille.
3. Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu’à l’heure exacte, du matin ou de l’après-midi.
4. Repoussez la couronne contre le boîtier et revissez-la à fond.

FIN DE MOIS

La date compte 31 jours. Après un mois plus court, avancez-la d’un cran le 1er du mois (position 1, hors de 21 h à 4 h).



Départ conseillé : 6 h

03 MESURER UN TEMPS AVEC LA LUNETTE

Lunette unidirectionnelle · 60 minutes



En pointillé : la grande aiguille au départ, face au triangle, puis 20 minutes plus tard

1. Au départ, tournez la lunette dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le seul possible, jusqu'à placer le triangle face à la grande aiguille.
2. Le temps passe : la grande aiguille avance le long de l'échelle de la lunette.
3. Lisez le temps écoulé en face de la grande aiguille : ici, 20 minutes.

POURQUOI UN SEUL SENS

Heurtée, la lunette ne peut tourner que dans le sens qui allonge le temps affiché : on croit avoir passé plus de temps, jamais moins. Une séance de natation, une cuisson, un stationnement. Plongée bouteille exclue : voir page 9.

04 L’EAU : CE QUE PERMET VOTRE DEPTMASTER

10 ATM

100 m

FOND ACIER FERMÉ

Pluie, éclaboussures, lavage des mains	OUI
Baignade et natation en surface, couronne vissée	OUI
Plongée bouteille	NON
Douche chaude, sauna : la vapeur passe les joints	NON

Couronne vissée à fond avant l’eau. Après l’eau de mer, rincez à l’eau douce.

05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Si vous nous avez donné votre tour de poignet avant le montage, le bracelet est déjà réglé : les maillons retirés sont glissés dans la boîte, avec l'outil de réglage.

Sur bracelet acier, le fermoir se ferme en deux temps : la lame se replie sous le capot et les deux bouts se rejoignent, puis le pouce rabat le capot poli et le clipse.

Pour changer de bracelet : un outil à pompes, et un bracelet de 20 mm, la largeur entre les cornes de votre DeptMaster. Un doute pour l'ajuster ? L'atelier s'en charge : écrivez-nous.

ENTRETIEN

Évitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée se dérègle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiède savonneuse sur l'acier ou le caoutchouc, jamais sur le cuir.

Après l'eau de mer, rincez à l'eau douce, couronne vissée.

DANS LE COFFRET *Votre montre, son coffret, l'outil de réglage du bracelet et ce livret.*

06 FICHE TECHNIQUE



BOÎTIER	40 mm, acier 316L ou titane grade 2
CADRAN	28,5 mm
ENTRECORNE	20 mm
FOND	acier plein
LUNETTE	tournante unidirectionnelle, insert céramique, 60 minutes
ÉTANCHÉITÉ	10 ATM (100 m), en acier comme en titane
MOUVEMENT	NH35, automatique, date
RÉSERVE DE MARCHE	environ 41 heures ; charge complète en 55 tours au moins
COURONNE	vissée
GARANTIE	2 ans sur le mouvement

07 · GARANTIE ET SAV

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, à compter de la réception de la montre. Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et l'usure n'en font pas partie. La garantie légale de conformité s'applique en plus.

Un souci ? Écrivez à contact@chrono-mod.com avec votre numéro de commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger, écrivez-nous. Conditions complètes : chrono-mod.com/pages/warranty.

Conditions complètes
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM