CHRONO MOD®

DEPTMASTER

MANUALE D'USO

Subacqueo automatico, 10 ATM




CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
50
10
40
20
30

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo DeptMaster è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, la sua lunetta girevole, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo DeptMaster nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Misurare il tempo con la lunetta	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo DeptMaster nel dettaglio

Subacqueo da 40 mm in acciaio 316L o titanio grado 2, fondello pieno in acciaio, lunetta unidirezionale con inserto in ceramica. Calibro automatico NH35 con data.

1. **Triangolo di riferimento**: lo allinei alla lancetta dei minuti quando inizia a misurare.
2. **Finestrella della data.**
3. **Corona a vite**: tre posizioni, carica, data, ora.
4. **Bracciale o cinturino**, secondo la Sua configurazione.
5. **Indici** delle ore.
6. **Lancette** di ore e minuti.
7. **Lunetta girevole unidirezionale**, inserto in ceramica, graduata su 60 minuti.

40	10	NH35
MM	ATM	CALIBRO


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
22
AUTOMATIC
WATER RESISTANT
10BAR/100M
JAPAN
MOVT
60
40
20
30

02 REGOLARE IL SUO DEPTMASTER

La corona



0
Contro la cassa, avvitata: uso e carica

1
Primo scatto: la data

2
Secondo scatto: l'ora; la lancetta dei secondi si ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo DeptMaster si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

1. Sviti la corona, la estragga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
2. Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
3. Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
4. Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4).



Partenza consigliata: le 6

03 MISURARE IL TEMPO CON LA LUNETTA

Lunetta unidirezionale · 60 minuti



Tratteggiata: la lancetta dei minuti alla partenza, di fronte al triangolo, poi 20 minuti dopo

1. All'inizio, giri la lunetta in senso antiorario, l'unico in cui gira, finché il triangolo non è allineato alla lancetta dei minuti.
2. Il tempo passa: la lancetta dei minuti avanza lungo la scala della lunetta.
3. Legga il tempo trascorso di fronte alla lancetta dei minuti: qui, 20 minuti.

PERCHÉ IN UN SOLO SENSO

Se urtata, la lunetta può girare solo nel senso che allunga il tempo indicato: crederà che sia passato più tempo, mai meno. Una nuotata, la cucina, il parcheggio. Non per le immersioni subacquee: vedere pagina 9.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO DEPTMASTER

10 ATM

100 m

FONDELLO CHIUSO IN ACCIAIO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani	SÌ
Nuoto in superficie, corona avvitata	SÌ
Immersione subacquea	NO
Doccia calda, sauna: il vapore supera le guarnizioni	NO

Corona avvitata fino in fondo prima dell’acqua. Dopo l’acqua salata, sciacqui con acqua dolce.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Sul bracciale in acciaio, la chiusura si chiude in due gesti: la lama si piega sotto il coperchio e le due estremità si uniscono, poi il pollice abbassa il coperchio lucido e lo fa scattare.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 20 mm, la larghezza tra le anse del Suo DeptMaster. Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce, corona avvitata.

NELLA SCATOLA — *Il Suo orologio, il suo astuccio, l'attrezzo per regolare il bracciale e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	40 mm, acciaio 316L o titanio grado 2
QUADRANTE	28.5 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
FONDELLO	acciaio pieno
LUNETTA	girevole unidirezionale, inserto in ceramica, 60 minuti
IMPERMEABILITÀ	10 ATM (100 m), in acciaio e in titanio
MOVIMENTO	NH35, automatico, data
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM