CHRONO MOD®

LANDMASTER

BEDIENUNGSANLEITUNG

Integriertes Armband, geriffelte Lünette




CHRONO MOD
22
CM CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre LandMaster wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Kaliber, ihr Saphirglasboden, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

Das Chrono Mod Atelier

INHALT

01	Ihre LandMaster im Detail	4
02	Uhrzeit und Datum einstellen	6
03	Der Saphirglasboden	8
04	Wasser	9
05	Armband und Pflege	10
06	Technische Daten	11
07	Garantie	12

01 Ihre LandMaster im Detail

Gehäuse 40 mm aus Edelstahl 316L mit integriertem Armband, transparenter Saphirglasboden. Automatikkaliber NH35 mit Datum.

1. **Datumsfenster.**
2. **Verschraubte Krone**: drei Positionen, Aufzug, Datum, Uhrzeit.
3. **Integriertes Armband**.
4. **Stundenindizes**.
5. **Stunden- und Minutenzeiger**.
6. **Geriffelte Lünette.**

40	3	NH35
MM	ATM	KALIBER


6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
CW CHRONOMETER
PRECISION CERTIFIED

02 IHRE LANDMASTER EINSTELLEN

Die Krone



0
Am Gehäuse, verschraubt: Tragen und Aufzug

1
Erste Raste: das Datum

2
Zweite Raste: die Uhrzeit; der Sekundenzeiger hält an

AUFSCHRAUBEN, FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Krone vor jeder Einstellung auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie sie an das Gehäuse und schrauben sie ganz fest, ohne Gewalt. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

VON HAND AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre LandMaster durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen. Ein voller Aufzug braucht mindestens 55 Umdrehungen. Gangreserve: etwa 41 Stunden.

UHRZEIT UND DATUM, SCHRITT FÜR SCHRITT

Kaliber NH35 · Datum

1. Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen: Von 21 bis 4 Uhr ist der Datumsmechanismus im Eingriff.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
3. Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
4. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.

MONATSENDE

Das Datum zählt 31 Tage. Nach einem kürzeren Monat stellen Sie es am 1. um einen Tag weiter (Position 1, außerhalb von 21 bis 4 Uhr).



Empfohlener Ausgangspunkt: 6 Uhr

03 DER SAPHIRGLASBODEN

Ihr Kaliber NH35, durch das Glas



1. **Rotor**: Er dreht sich, wenn Sie das Handgelenk bewegen, und zieht die Uhr auf.
2. **Unruh**: Sie schwingt und regelt den Gang.
3. **Transparenter Saphirglasboden**: der Grund für 3 ATM.

Drehen Sie Ihre LandMaster um: Durch den Boden sehen Sie ihr Kaliber arbeiten.

Das integrierte Armband setzt das Gehäuse fort: Zum Kürzen oder Wechseln wenden Sie sich an das Atelier (Seite 10).

04 WASSER: WAS IHRE LANDMASTER VERTRÄGT

3 ATM

30 m

TRANSPARENTER
SAPHIRGLASBODEN

Regen, Spritzwasser, Händewaschen	JA
Baden, Schwimmen	NEIN
Duschen	NEIN
Sauna	NEIN

Ein transparenter Saphirglasboden hält weniger Druck aus als ein Stahlboden: nicht damit baden oder duschen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Das Armband Ihrer LandMaster ist integriert: Es setzt das Gehäuse fort, ohne sichtbare Federstege.

Haben Sie uns Ihren Handgelenkumfang vor der Montage genannt, ist das Armband bereits angepasst: Die entfernten Glieder liegen mit dem Werkzeug in der Box.

Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen). Eine magnetisierte Uhr geht ungenau: Ein Uhrmacher entmagnetisiert sie in einer Minute.

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Kein Baden: Ihr Saphirglasboden hält 3 ATM.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box, das Werkzeug zum Anpassen des Armbands und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	40 mm, Edelstahl 316L
ZIFFERBLATT	33,8 mm
BANDANSTOSS	20 mm
BODEN	transparentes Saphirglas
WASSERDICHTIGKEIT	3 ATM (30 m)
UHRWERK	NH35, Automatik, Datum
GANGRESERVE	etwa 41 Stunden; voller Aufzug in mindestens 55 Umdrehungen
ARMBAND	integriert
KRONE	verschraubt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

07 · GARANTIE UND KUNDENSERVICE

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.

Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM