CHRONO MOD®

MARINA GUARD

MANUAL DE USUARIO

Caja cojín, protector de corona




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su Marina Guard ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, su fondo de zafiro, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su Marina Guard en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	El fondo de zafiro	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 Su Marina Guard en detalle

Caja cojín de 40 mm en acero 316L cepillado, fondo de zafiro transparente, correa de piel o de caucho. Calibre automático NH35 con fecha.

1. **Protector de corona**: el puente que rodea la corona, con su palanca que la bloquea.
2. **Corona roscada**: tres posiciones, carga, fecha, hora.
3. **Ventanilla de fecha.**
4. **Correa de piel o de caucho**.
5. **Índices** horarios.
6. **Agujas** de horas y minutos.
7. **Bisel** fino sobre caja cojín.

40	3	NH35
MM	ATM	CALIBRE


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 AJUSTE DE SU MARINA GUARD

La corona



0
Contra la caja, roscada, palanca bajada: posición de uso

1
Un clic: la fecha

2
Dos clics: la hora; el segundero se detiene

PALANCA, LUEGO CORONA

Antes de cualquier ajuste, levante la palanca del protector de corona (gira sobre su pasador) y desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empuje la corona contra la caja, enrósquela a fondo sin forzar y baje la palanca. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su Marina Guard se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: palanca levantada, corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Una carga completa requiere al menos 55 vueltas. Reserva de marcha: unas 41 horas.

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35 · fecha

1. Levante la palanca, desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja, enrósquela a fondo y baje la palanca.

FIN DE MES

La fecha cuenta 31 días. Tras un mes más corto, avánzela en uno el día 1 (posición 1, fuera de la franja de 21:00 a 4:00).



Inicio recomendado: las 6

03 EL FONDO DE ZAFIRO

Su calibre NH35, a través del cristal



1. **Rotor**: gira cuando mueve la muñeca y carga el reloj.
2. **Volante**: oscila y regula la marcha.
3. **Fondo de zafiro transparente**: la razón de las 3 ATM.

Dé la vuelta a su Marina Guard: a través del fondo, verá su calibre en funcionamiento.

Con correa de piel, quítese el reloj para lavarse: la piel no tolera el agua ni el sudor.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU MARINA GUARD

3 ATM

30 m

FONDO DE ZAFIRO TRANSPARENTE

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Natación	NO
Ducha	NO
Sauna	NO

Un fondo de zafiro transparente resiste menos presión que un fondo de acero: con este reloj, ni natación ni ducha.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Su Marina Guard lleva la correa elegida en el configurador.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 20 mm, el ancho entre las asas de su Marina Guard.

¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

La piel no tolera el agua ni el sudor: quítese el reloj para lavarse.

Sin natación: su fondo de zafiro está homologado a 3 ATM.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	Cojín de 40 mm, acero 316L cepillado
ESFERA	28.5 mm
ANCHO ENTRE ASAS	20 mm
FONDO	zafiro transparente
HERMETICIDAD	3 ATM (30 m)
MOVIMIENTO	NH35, automático, fecha
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas; carga completa en al menos 55 vueltas
BRAZALETE	piel o caucho
CORONA	roscada, bloqueada por palanca
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM