CHRONO MOD®

MARINA GUARD

MODE D'EMPLOI

Boîtier coussin, protège-couronne




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

BIENVENUE

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

Votre Marina Guard a été assemblée à la main, pièce par pièce, selon la configuration que vous avez choisie.

Ce livret est le sien : sa couronne, son calibre, son fond en saphir, ce qu'elle supporte dans l'eau et comment l'entretenir.

Pour toute question, l'atelier vous répond à contact@chrono-mod.com.

L'atelier Chrono Mod

SOMMAIRE

01	Votre Marina Guard en détail	4
02	Régler l'heure et la date	6
03	Le fond saphir	8
04	L'eau	9
05	Bracelet et entretien	10
06	Fiche technique	11
07	Garantie	12

01 Votre Marina Guard en détail

Boîtier coussin 40 mm en acier 316L brossé, fond saphir transparent, bracelet cuir ou caoutchouc. Calibre automatique NH35 avec date.

1. **Protège-couronne** : le pont qui entoure la couronne, avec son levier qui la verrouille.
2. **Couronne vissée** : trois positions, remontage, date, heure.
3. **Guichet de date.**
4. **Bracelet cuir ou caoutchouc**.
5. **Index** des heures.
6. **Aiguilles** des heures et des minutes.
7. **Lunette** fine sur boîtier coussin.

40	3	NH35
MM	ATM	CALIBRE


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 RÉGLER VOTRE MARINA GUARD

La couronne



0
Contre le boîtier, vissée, levier rabattu : position de port

1
Un cran : la date

2
Deux crans : l'heure ; la trotteuse s'arrête

LEVIER, PUIS COURONNE

Avant tout réglage, soulevez le levier du protège-couronne (il pivote sur sa goupille), puis dévissez la couronne (vers vous) jusqu'à ce qu'elle se libère : elle est alors en position 0.

Après, repoussez la couronne contre le boîtier, revissez-la à fond sans forcer, puis rabattez le levier. Mal vissée, elle ne protège plus de l'eau.

REMONTER À LA MAIN

Portée, votre Marina Guard se remonte seule avec les mouvements du poignet. Arrêtée : levier levé, couronne dévissée, en position 0, 20 à 30 tours dans le sens horaire, puis portez-la. Une charge complète demande au moins 55 tours. Réserve de marche : environ 41 heures.

L’HEURE ET LA DATE, PAS À PAS

Calibre NH35 · date

1. Soulevez le levier, dévissez la couronne, tirez-la en position 2 et amenez les aiguilles sur 6 h : de 21 h à 4 h, le mécanisme de date est engagé.
2. Repoussez la couronne en position 1. Tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la date de la veille.
3. Tirez la couronne en position 2 et avancez les aiguilles : la date change à minuit. Continuez jusqu’à l’heure exacte, du matin ou de l’après-midi.
4. Repoussez la couronne contre le boîtier, revissez-la à fond, puis rabattez le levier.

FIN DE MOIS

La date compte 31 jours. Après un mois plus court, avancez-la d’un cran le 1er du mois (position 1, hors de 21 h à 4 h).



Départ conseillé : 6 h

03 LE FOND SAPHIR

Votre calibre NH35, à travers le verre



1. **Masse oscillante** : elle tourne quand vous bougez le poignet et remonte la montre.
2. **Balancier** : il bat et règle la marche.
3. **Fond en saphir transparent** : la raison des 3 ATM.

Retournez votre Marina Guard : à travers le fond, vous voyez vivre son calibre.

Sur bracelet cuir, retirez la montre pour vous laver : le cuir craint l'eau et la transpiration.

04 L’EAU : CE QUE PERMET VOTRE MARINA GUARD

3 ATM

30 m

FOND SAPHIR TRANSPARENT

Pluie, éclaboussures, lavage des mains	OUI
Baignade, natation	NON
Douche	NON
Sauna	NON

Un fond en saphir transparent tient moins la pression qu’un fond acier : pas de baignade ni de douche avec cette montre.

05 BRACELET ET ENTRETIEN

VOTRE BRACELET

Votre Marina Guard porte le bracelet choisi dans le configurateur.

Pour changer de bracelet : un outil à pompes, et un bracelet de 20 mm, la largeur entre les cornes de votre Marina Guard.

Un doute pour l'ajuster ? L'atelier s'en charge : écrivez-nous.

ENTRETIEN

Évitez les chocs et les aimants (haut-parleurs, fermoirs magnétiques, housses de téléphone). Une montre aimantée se dérègle : un horloger la démagnétise en une minute.

Chiffon doux ; eau tiède savonneuse sur l'acier ou le caoutchouc, jamais sur le cuir.

Le cuir craint l'eau et la transpiration : retirez la montre pour vous laver.

Pas de baignade : votre fond saphir tient 3 ATM.

DANS LE COFFRET *Votre montre, son coffret et ce livret.*

06 FICHE TECHNIQUE



BOÎTIER	coussin 40 mm, acier 316L brossé
CADRAN	28,5 mm
ENTRECORNE	20 mm
FOND	saphir transparent
ÉTANCHÉITÉ	3 ATM (30 m)
MOUVEMENT	NH35, automatique, date
RÉSERVE DE MARCHE	environ 41 heures ; charge complète en 55 tours au moins
BRACELET	cuir ou caoutchouc
COURONNE	vissée, verrouillée par levier
GARANTIE	2 ans sur le mouvement

07 · GARANTIE ET SAV

VOTRE GARANTIE

Garantie de 2 ans sur le mouvement, à compter de la réception de la montre. Les bracelets, fermoirs et barrettes, les chocs et l'usure n'en font pas partie. La garantie légale de conformité s'applique en plus.

Un souci ? Écrivez à contact@chrono-mod.com avec votre numéro de commande et une photo. Avant de faire ouvrir votre montre par un horloger, écrivez-nous. Conditions complètes : chrono-mod.com/pages/warranty.

Conditions complètes
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLÉE À LA MAIN. RIEN QUE POUR VOUS.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM