CHRONO MOD®

MARINA GUARD

GEBRUIKSAANWIJZING

Kussenvormige kast, kroonbescherming




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Marina Guard is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, de saffierglazen kastbodem, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw Marina Guard in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	De saffierglazen kastbodem	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 Uw Marina Guard in detail

Kussenvormige kast van 40 mm in geborsteld 316L-staal, transparante saffierglazen kastbodem, leren of rubberen band. Automatisch kaliber NH35 met datum.

1. **Kroonbescherming**: de brug rond de kroon, met de hendel die hem vergrendelt.
2. **Schroefkroon**: drie standen, opwinden, datum, tijd.
3. **Datumvenster.**
4. **Leren of rubberen band**.
5. **Uurindexen**.
6. Uur- en minuut**wijzers**.
7. Slanke **lunette** op een kussenvormige kast.

40	3	NH35
MM	ATM	KALIBER


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 UW MARINA GUARD INSTELLEN

De kroon



0
Tegen de kast, vastgeschroefd, hendel neergeklapt: draagstand

1
Eén klik: de datum

2
Twee klikken: de tijd; de secondewijzer stopt

HENDEL, DAN KROON

Klap vóór elke instelling de hendel van de kroonbescherming omhoog (hij draait om zijn pen) en draai dan de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk de kroon daarna weer tegen de kast, schroef hem helemaal vast zonder te forceren en klap de hendel weer dicht. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Marina Guard zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: hendel omhoog, kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35 · datum

1. Klap de hendel omhoog, draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
2. Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
3. Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
4. Druk de kroon weer tegen de kast, schroef hem helemaal vast en klap de hendel dicht.

EINDE VAN DE MAAND

De datum telt 31 dagen. Zet hem na een kortere maand op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur).



Aanbevolen start: 6 uur

03 DE SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Uw kaliber NH35, door het glas



1. **Rotor**: draait mee met de beweging van uw pols en windt het horloge op.
2. **Balans**: tikt en regelt de gang.
3. **Transparante saffierglazen kastbodem**: de reden voor 3 ATM.

Draai uw Marina Guard om: door de kastbodem ziet u het kaliber aan het werk.

Doe het horloge bij een leren band af om te wassen: leer houdt niet van water en zweet.

04 WATER: WAT UW MARINA GUARD VERDRAAGT

3 ATM

30 m

TRANSPARANTE
SAFFIERGLAZEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen	JA
Zwemmen	NEE
Douchen	NEE
Sauna	NEE

Een transparante saffierglazen kastbodem verdraagt minder druk dan een stalen bodem: niet zwemmen of douchen met dit horloge.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Uw Marina Guard draagt de band die in de configurator is gekozen.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 20 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw Marina Guard.

Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Leer houdt niet van water en zweet: doe het horloge af om te wassen.

Niet zwemmen: uw saffierglazen kastbodem is geschikt voor 3 ATM.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	40 mm kussenvorm, geborsteld 316L-staal
WIJZERPLAAT	28.5 mm
BANDBREEDTE	20 mm
KASTBODEM	transparant saffier
WATERDICHTHEID	3 ATM (30 m)
UURWERK	NH35, automatisch, datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
ARMBAND	leer of rubber
KROON	geschroefd, vergrendeld met een hendel
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

07 · GARANTIE EN SERVICE

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/warranty.

Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM