CHRONO MOD®

SEARANGER

GEBRUIKSAANWIJZING

Automatisch duikhorloge, dag en datum




CHRONO MOD
SAT 22
Automatic
50
10
40
20
30

WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw SeaRanger is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, de dag en datum, de draaibare lunette, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw SeaRanger in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	Tijd meten met de lunette	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 UW SEARANGER IN DETAIL

Duikhorloge van 42 mm in geborsteld 316L-staal, stalen kastbodem, eenzijdig draaibare lunette. Automatisch kaliber NH36 met dag en datum.

1. **Driehoekige markering**: zet hem tegenover de minutenwijzer wanneer u begint te meten.
2. **Dag**, Engelstalige schijf.
3. **Datum.**
4. **Schroefkroon**: opwinden, dag en datum, tijd.
5. **Armband of band**, afhankelijk van uw configuratie.
6. Uur- en minuut**wijzers**.
7. **Eenzijdig draaibare lunette**, verdeeld over 60 minuten.

42	10	NH36
MM	ATM	KALIBER


1
2
3
4
5
6
7
CHRONO MOD
SAT 22
Automatic

02 UW SEARANGER INSTELLEN

De kroon



0
Tegen de kast, vastgeschroefd: dragen en opwinden

1
Eén klik: datum en dag

2
Twee klikken: de tijd; de secondewijzer stopt

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw SeaRanger zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Volledig opwinden vraagt minstens 55 slagen. Gangreserve: ongeveer 41 uur.

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH36 · dag en datum

1. Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
2. Druk de kroon in naar stand 1. Tegen de klok in: de datum, ingesteld op die van gisteren. Met de klok mee: de dag.
3. Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
4. Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

EINDE VAN DE MAAND

De datum telt 31 dagen. Zet hem na een kortere maand op de 1e één dag verder (stand 1, buiten 21.00 tot 4.00 uur). De dagschijf is in het Engels.



Aanbevolen start: 6 uur

03 TIJD METEN MET DE LUNETTE

Eenzijdig draaibare lunette · 60 minuten



Gestippeld: de minutenwijzer bij de start, tegenover de driehoek, en 20 minuten later

1. Draai bij de start de lunette tegen de klok in, de enige richting waarin hij draait, tot de driehoek tegenover de minutenwijzer staat.
2. De tijd verstrijkt: de minutenwijzer beweegt langs de schaal van de lunette.
3. Lees de verstreken tijd af tegenover de minutenwijzer: hier 20 minuten.

WAAROM MAAR ÉÉN RICHTING

Bij een stoot kan de lunette alleen draaien in de richting die de getoonde tijd verlengt: u denkt dat er meer tijd is verstreken, nooit minder. Zwemmen, koken, parkeren. Niet voor duiken met perslucht: zie pagina 9.

04 WATER: WAT UW SEARANGER VERDRAAGT

10 ATM

100 m

DICHTE STALEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen	JA
Zwemmen aan het oppervlak, kroon vastgeschroefd	JA
Duiken met perslucht	NEE
Hete douche, sauna: stoom dringt langs de pakkingen	NEE

Kroon helemaal vastgeschroefd vóór contact met water. Spoel na zout water af met zoet water.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Uw SeaRanger draagt de band die in de configurator is gekozen.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 22 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw SeaRanger.

Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Spoel na zout water af met zoet water, kroon vastgeschroefd.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	42 mm zonder kroon, geborsteld 316L-staal
DIKTE	14.5 mm
WIJZERPLAAT	28.5 mm
BANDBREEDTE	22 mm
KASTBODEM	dicht staal
LUNETTE	eenzijdig draaibaar, 60 minuten
WATERDICHTHEID	10 ATM (100 m)
UURWERK	NH36, automatisch, dag (Engelstalige schijf) en datum
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur; volledig opgewonden in minstens 55 slagen
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

07 · GARANTIE EN SERVICE

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/warranty.

Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM