



APEX

MANUALE D'USO

Bracciale integrato, lunetta ottagonale





APEX · 2

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo Apex è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, le sue tre versioni, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo Apex in dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Il Suo Apex, movimento per movimento	8-10
04	Acqua	11
05	Bracciale e manutenzione	12
06	Caratteristiche tecniche	13
07	Garanzia	14

01 IL SUO APEX IN DETTAGLIO

Cassa da 41 mm in acciaio 316L, bracciale integrato, fondello in zaffiro. Calibri: NH35 automatico (data), NH70 o NH72 scheletrato, VK63 meccaquarzo (Chronograph).

- 1 Data (versione automatica NH35).
- 2 Corona a vite: tre posizioni, carica, data, ora.
- 3 Bracciale integrato.
- 4 Indici delle ore.
- 5 Lancette di ore e minuti.
- 6 Lunetta ottagonale con otto viti.

41

MM

3

ATM

3 calibri



02 REGOLARE IL SUO APEX

La corona



0

Contro la cassa,
avvitata: uso e carica



1

Primo scatto: la data



2

Secondo scatto: l'ora;
la lancetta dei secondi
si ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo Apex si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Riserva di carica: circa 41 ore. La versione Chronograph (VK63) non si carica: funziona a batteria (pagina 10).

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

- 1 Sviti la corona, la estraiga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
- 2 Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
- 3 Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
- 4 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

SECONDO LA VERSIONE

Questi passaggi valgono per la versione automatica con data (NH35). Scheletrato: pagina 9. Chronograph: pagina 10. Dopo un mese breve, avanzi la data di uno il giorno 1.



Partenza consigliata: le 6

03 APEX AUTOMATICO, CALIBRO NH35

Per l'Apex automatico, con finestrella della data

CARICA

Al polso, il Suo Apex si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi.

Riserva di carica: circa 41 ore. Se non lo indossa più a lungo, si ferma: lo carichi, poi rimetta l'ora.

PROPRIO DI QUESTO MOVIMENTO

La data conta 31 giorni. Mai regolare la data tra le 21 e le 4: in quella fascia il meccanismo della data è in azione.

REGOLARE ORA E DATA

- 1 Sviti la corona, la estraiga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6.
- 2 Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
- 3 Estraiga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
- 4 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

BUONO A SAPERSI

Dopo un mese di meno di 31 giorni, avanzi la data di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia 21-4). Impermeabile a 3 ATM: pioggia, schizzi e lavaggio delle mani, ma niente bagno né doccia (pagina 11).

APEX SCHELETRATO, CALIBRO NH70 O NH72

Per l'Apex scheletrato, senza data

CARICA

Al polso, il Suo Apex si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi.

Riserva di carica: circa 41 ore. Se non lo indossa più a lungo, si ferma: lo carichi, poi rimetta l'ora.

PROPRIO DI QUESTO MOVIMENTO

Niente data: la corona ha un solo scatto, la posizione 1, che serve per l'ora. Le posizioni di pagina 6 descrivono la versione con data.

REGOLARE L'ORA

- 1 Sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è in posizione 0.
- 2 La estragga di uno scatto, in posizione 1, l'unica, e giri fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
- 3 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

BUONO A SAPERSI

Se si è fermato, lo carichi prima in posizione 0, poi regoli l'ora. Impermeabile a 3 ATM: pioggia, schizzi e lavaggio delle mani, ma niente bagno né doccia (pagina 11).

APEX CHRONOGRAPH, CALIBRO VK63

Per l'Apex Chronograph · meccaquarzo, senza data

NIENTE DA CARICARE: LA BATTERIA

Il VK63 è un meccaquarzo: l'ora è al quarzo con batteria, il cronografo è un modulo meccanico. Batteria SR936SW, circa 3 anni.

Se è fermo: faccia sostituire la batteria da un orologiaio o dal nostro servizio clienti.

IL CRONOGRAFO

A per avviare, A per fermare, B per azzerare. Per sommare i tempi: A, A, A, A... poi B. Misura fino a 60 minuti.

REGOLARE L'ORA

- 1 Sviti la corona e la estrarra in posizione 2.
- 2 Giri fino all'ora esatta. La posizione 1 non si usa: il quadrante non ha la data.
- 3 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

ATTENZIONE

Mai premere un pulsante sott'acqua. Lancette del cronografo non a zero: corona spinta, A, di nuovo A, poi B. Corona estratta mentre il cronografo è in marcia: le sue lancette continuano, non è un guasto. Impermeabile a 3 ATM: pioggia, schizzi e lavaggio delle mani, ma niente bagno né doccia (pagina 11).

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO APEX

3 ATM

30 m

FONDELLO TRASPARENTE IN
ZAFFIRO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani

SÌ

Nuoto

NO

Doccia

NO

Sauna

NO

Un fondello trasparente in zaffiro regge meno pressione di un fondello in acciaio: niente nuoto né doccia con questo orologio.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Il bracciale del Suo Apex è integrato: prolunga la cassa, senza barrette visibili.

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

Cinturino in caucciù Apex, venduto come accessorio: 26 mm alla cassa, fibbia ad ardiglione in acciaio satinato, attrezzo di montaggio incluso.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Niente nuoto: il Suo fondello in zaffiro è certificato 3 ATM.

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	41 mm, acciaio 316L
SPESSORE	13 mm
QUADRANTE	28,5 mm, o 30,5 mm senza anello interno
VETRO	zaffiro piatto antiriflesso
FONDELLO	zaffiro trasparente
IMPERMEABILITÀ	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	NH35 (data), NH70 o NH72 (scheletrato), VK63 meccaquarzo (Chronograph)
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore (automatico, scheletrato); batteria SR936SW, circa 3 anni (Chronograph)
LANCETTE	a bastone, Luminova
BRACCIALE	integrato in acciaio 316L
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/garantie



ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM