



CLASSIC DATE

GEBRUIKSAANWIJZING

Automatisch, datum met loop





WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Classic Date is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, het kaliber, het uurwerk dat bij de wijzerplaat hoort, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

Het Chrono Mod-atelier

INHOUD

01	Uw Classic Date in detail	4
02	Tijd en datum instellen	6
03	Welk kaliber zit in uw Classic Date?	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

01 UW CLASSIC DATE IN DETAIL

Kast van 36 of 39 mm in 316L-staal, dichte stalen kastbodem, saffierglas met datumloop. Het uurwerk hangt af van de gekozen wijzerplaat: TMI NH35 (datum), Miyota 8285 (dag-datum), NH35A (zonder datum), NH70 of NH72 (skelet).

- 1 Datum met loop: het saffierglas heeft een loop boven het venster.
- 2 Schroefkroon: opwinden, datum (of dag en datum), tijd.
- 3 Armband of band, afhankelijk van uw configuratie.
- 4 Secondewijzer: stopt wanneer de kroon helemaal is uitgetrokken (NH35).
- 5 Uurindexen.
- 6 Uur- en minuutwijzers.
- 7 Gecanneleerde lunette.

36 · 39

MM

10

ATM

NH35 · 8285

PER WIJZERPLAAT



02 UW CLASSIC DATE INSTELLEN

De kroon



0

Tegen de kast,
vastgeschroefd: dragen
en opwinden



1

Eén klik: datum, of dag
en datum



2

Twee klikken: de tijd

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

MET DE HAND OPWINDEN

Gedragen windt uw Classic Date zichzelf op door de bewegingen van uw pols. Stilgevallen: kroon losgedraaid, in stand 0, 20 tot 30 slagen met de klok mee, en draag het daarna. Gangreserve: ongeveer 41 uur (ongeveer 42 uur bij de Miyota 8285).

TIJD EN DATUM, STAP VOOR STAP

Kaliber NH35 · datum

- 1 Draai de kroon los, trek hem naar stand 2 en zet de wijzers op 6 uur: van 21.00 tot 4.00 uur is het datummechanisme ingeschakeld.
- 2 Druk de kroon in naar stand 1. Draai tegen de klok in naar de datum van gisteren.
- 3 Trek de kroon naar stand 2 en draai de wijzers vooruit: de datum verspringt om middernacht. Ga door tot de exacte tijd, 's ochtends of 's middags.
- 4 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.

AFHANKELIJK VAN UW WIJZERPLAAT

Deze stappen gelden voor de datumwijzerplaat (NH35). Dag-datum, zonder datum of skelet: pagina 8. Zet na een korte maand de datum op de 1e één dag verder.



Aanbevolen start: 6 uur

03 WELK KALIBER ZIT IN UW CLASSIC DATE?

Het uurwerk hangt af van de gekozen wijzerplaat

WIJZERPLAAT	KALIBER	STAND 1	RESERVE
Datum	TMI NH35	de datum, tegen de klok in	ca. 41 h
Dag-datum	Miyota 8285	tegen de klok in: de datum; met de klok mee: de dag; in stand 2 kan de secondewijzer blijven lopen, dat is normaal	ca. 42 h
Zonder datum	NH35A	niet gebruikt: alleen stand 2	ca. 41 h
Skelet	NH70 of NH72	de tijd (enige klik), geen datum	ca. 41 h

Allemaal dezelfde schroefkroon en dezelfde regel: stel de datum nooit in tussen 21.00 en 4.00 uur; bij de dag-datumwijzerplaat geen dagwissel vóór 4.30 uur. Twijfelt u over uw wijzerplaat? Schrijf ons met uw bestelnummer.

04 WATER: WAT UW CLASSIC DATE VERDRAAGT

10 ATM

100 m

DICHTE STALEN KASTBODEM

Regen, spatten, handen wassen

JA

Zwemmen aan het oppervlak, kroon vastgeschroefd

JA

Duiken met perslucht

NEE

Hete douche, sauna: stoom dringt langs de pakkingen

NEE

Kroon helemaal vastgeschroefd vóór contact met water. Spoel na zout water af met zoet water.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Bij een stalen armband sluit de sluiting in twee bewegingen: het lemmet vouwt onder de klep en de twee uiteinden komen samen, daarna vouwt uw duim de gepolijste klep om en klikt hem dicht.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 20 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw Classic Date. Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes). Een gemagnetiseerd horloge loopt onnauwkeurig: een horlogemaker demagnetiseert het in een minuut.

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Spoel na zout water af met zoet water, kroon vastgeschroefd.

IN DE DOOS *Uw horloge, de presentatiedoos, het inkortgereedschap voor de armband en dit boekje.*

06 SPECIFICATIES



KAST	36 of 39 mm, 316L-staal
WIJZERPLAAT	28.5 mm
BANDBREEDTE	20 mm
GLAS	saffier, met of zonder datumloop (afhankelijk van de wijzerplaat)
KASTBODEM	dicht staal
WATERDICHTHEID	10 ATM (100 m)
UURWERK	afhankelijk van de wijzerplaat: TMI NH35 (datum), Miyota 8285 (dag-datum), NH35A (zonder datum), NH70 of NH72 (skelet)
GANGRESERVE	ongeveer 41 uur (ongeveer 42 uur bij de Miyota 8285)
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM