



GMT DUAL TIME

MANUALE D'USO

Due fusi orari





BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo GMT Dual Time è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro GMT, la lettura di un secondo fuso, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo GMT Dual Time nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Leggere un secondo fuso orario	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo GMT Dual Time nel dettaglio

Cassa da 40 mm in acciaio 316L o titanio, lunetta bidirezionale 24 ore. Calibro automatico NH34A: data e lancetta 24 ore indipendente (vero GMT).

- 1 Finestrella della data.
- 2 Corona a vite: carica, data e lancetta 24 ore, ora.
- 3 Bracciale o cinturino, secondo la Sua configurazione.
- 4 Lancetta 24 ore, la freccia GMT: un giro in 24 ore, letta sulla lunetta.
- 5 Lancette di ore e minuti.
- 6 Lunetta 24 ore, gira nei due sensi.

40 10 NH34

MM ATM CALIBRO



02 REGOLARE IL SUO GMT DUAL TIME

La corona



0

Contro la cassa, avvitata:
uso e carica



1

Primo scatto: data e
lancetta 24 ore



2

Secondo scatto: l'ora; la
lancetta dei secondi si
ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo GMT Dual Time si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH34 · GMT e data

- 1 Svitì la corona, la estrarra in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
- 2 Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
- 3 Estragga la corona in posizione 2 e regoli l'ora locale: la data cambia a mezzanotte, prosegua fino all'ora esatta.
- 4 Spinga in posizione 1 e giri in senso orario: la freccia 24 ore va sull'ora di casa, letta sulla lunetta.
- 5 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4).



Partenza consigliata: le 6

03 LEGGERE UN SECONDO FUSO ORARIO

Lancetta 24 ore e lunetta 24 ore



- ① Lancetta 24 ore, la freccia GMT: un giro in 24 ore, letta sulla lunetta.
- ② Lunetta 24 ore: gira nei due sensi.
- ③ Data, sull'ora locale.
- ④ Corona a vite: posizione 1 per la data e la freccia, posizione 2 per l'ora.

Lancette e data sull'ora locale, freccia sull'ora di casa: con il triangolo della lunetta in alto, la freccia indica l'ora di casa sulla lunetta.

Per un terzo fuso orario, giri la lunetta del numero di ore di differenza: la freccia lo indica.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO GMT DUAL TIME

10 ATM

100 m

FONDELLO CHIUSO IN
ACCIAIO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani

SÌ

Nuoto in superficie, corona avvitata

SÌ

Immersione subacquea

NO

Doccia calda, sauna: il vapore supera le guarnizioni

NO

Corona avvitata fino in fondo prima dell'acqua. Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Sul bracciale in acciaio, la chiusura si chiude in due gesti: la lama si piega sotto il coperchio e le due estremità si uniscono, poi il pollice abbassa il coperchio lucido e lo fa scattare.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 20 mm, la larghezza tra le anse del Suo GMT Dual Time. Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce, corona avvitata.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio, l'attrezzo per regolare il bracciale e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	40 mm, acciaio 316L o titanio
QUADRANTE	28.5 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
VETRO	zaffiro con lente sulla data
FONDELLO	chiuso in acciaio
LUNETTA	24 ore, gira nei due sensi
IMPERMEABILITÀ	10 ATM (100 m), in acciaio e in titanio
MOVIMENTO	NH34A, automatico, data e lancetta 24 ore indipendente (vero GMT)
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/garantie



ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM