



GMT DUAL TIME

MANUAL DE UTILIZAÇÃO

Dois fusos horários





BOAS-VINDAS

MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

O seu GMT Dual Time foi montado à mão, peça a peça, segundo a configuração que escolheu.

Este livrete foi escrito só para este relógio: a coroa, o calibre GMT, a leitura de um segundo fuso horário, o que suporta na água e como cuidar dele.

Para qualquer questão, a oficina responde em contact@chrono-mod.com.

A oficina Chrono Mod

ÍNDICE

01	O seu GMT Dual Time em pormenor	4
02	Acertar a hora e a data	6
03	Ler um segundo fuso horário	8
04	Água	9
05	Bracelete e cuidados	10
06	Características	11
07	Garantia	12

01 O seu GMT Dual Time em pormenor

Caixa de 40 mm em aço 316L ou titânio, luneta de 24 horas bidirecional. Calibre automático NH34A: data e ponteiro de 24 horas independente (verdadeiro GMT).

- 1 Janela da data.
- 2 Coroa roscada: corda, data e ponteiro de 24 horas, hora.
- 3 Bracelete ou correia, consoante a sua montagem.
- 4 Ponteiro de 24 horas, a seta GMT: uma volta em 24 horas, lida na luneta.
- 5 Ponteiros das horas e dos minutos.
- 6 Luneta de 24 horas, roda nos dois sentidos.

40 10 NH34

MM ATM CALIBRE



02 ACERTAR O SEU GMT DUAL TIME

A coroa



0

Encostada à caixa,
enroscada: uso e corda



1

Um clique: data e
ponteiro de 24 horas



2

Dois cliques: a hora; o
ponteiro dos segundos
para

DESENROSCAR, VOLTAR A ENROSCAR

Antes de qualquer acerto, desenrosque a coroa (na sua direção) até ela se soltar: fica então na posição 0.

Depois, empurre-a contra a caixa e enrosque-a até ao fim, sem forçar. Desenroscada, deixa de garantir a estanquidade.

DAR CORDA À MÃO

No pulso, o seu GMT Dual Time dá corda a si próprio com o movimento do braço. Parado: coroa desenroscada, na posição 0, 20 a 30 voltas no sentido dos ponteiros do relógio, depois use-o. Uma corda completa exige pelo menos 55 voltas. Reserva de marcha: cerca de 41 horas.

HORA E DATA, PASSO A PASSO

Calibre NH34 · GMT e data

- 1 Desenrosque a coroa, puxe-a para a posição 2 e leve os ponteiros às 6 horas: entre as 21h e as 4h, o mecanismo da data está engatado.
- 2 Empurre a coroa para a posição 1. Rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à data de ontem.
- 3 Puxe a coroa para a posição 2 e acerte a hora local: a data muda à meia-noite, continue até à hora exata.
- 4 Empurre para a posição 1 e rode no sentido dos ponteiros do relógio: a seta de 24 horas avança até à hora de casa, lida na luneta.
- 5 Empurre a coroa contra a caixa e enrosque-a até ao fim.

FIM DO MÊS

A data conta 31 dias. Após um mês mais curto, avance-a um dia no dia 1 (posição 1, fora do intervalo das 21h às 4h).



Início recomendado: 6 horas

03 LER UM SEGUNDO FUSO HORÁRIO

Ponteiro de 24 horas e luneta de 24 horas



- ① Ponteiro de 24 horas, a seta GMT: uma volta em 24 horas, lida na luneta.
- ② Luneta de 24 horas: roda nos dois sentidos.
- ③ Data, na hora local.
- ④ Coroa rosca: posição 1 para a data e a seta, posição 2 para a hora.

Ponteiros e data na hora local, seta na hora de casa: com o triângulo da luneta em cima, a seta indica a hora de casa na luneta.

Para um terceiro fuso horário, rode a luneta o número de horas de diferença: a seta passa a indicá-lo.

04 ÁGUA: O QUE O SEU GMT DUAL TIME SUPORTA

10 ATM

100 m

FUNDO DA CAIXA FECHADO
EM AÇO

Chuva, salpicos, lavar as mãos

SIM

Nadar à superfície, coroa enroscada

SIM

Mergulho com garrafa

NÃO

Duche quente, sauna: o vapor passa pelas juntas

NÃO

Coroa enroscada até ao fim antes da água. Após água salgada, passe por água doce.

05 BRACELETE E CUIDADOS

A SUA BRACELETE

Se nos indicou o tamanho do pulso antes da montagem, a bracelete já está ajustada: os elos retirados estão guardados na caixa, com a ferramenta de ajuste.

Numa bracelete de aço, o fecho fecha-se em dois gestos: a lâmina dobra-se sob a tampa e as duas pontas encontram-se, depois o polegar rebate a tampa polida até encaixar.

Para trocar a correia: uma ferramenta para pinos de mola e uma correia de 20 mm, a largura entre as asas do seu GMT Dual Time. Dúvidas sobre o ajuste? A oficina faz isso por si: escreva-nos.

CUIDADOS

Evite choques e ímanes (colunas de som, fechos magnéticos, capas de telemóvel). Um relógio magnetizado deixa de ser preciso: um relojoeiro desmagnetiza-o num minuto.

Pano macio; água morna com sabão no aço ou na borracha, nunca no couro.

Após água salgada, passe por água doce, com a coroa enroscada.

NA CAIXA *O seu relógio, o estojo de apresentação, a ferramenta de ajuste da bracelete e este livrete.*

06

CARACTERÍSTICAS



CAIXA	40 mm, aço 316L ou titânio
MOSTRADOR	28.5 mm
LARGURA ENTRE ASAS	20 mm
VIDRO	safira com lupa de data
FUNDO DA CAIXA	aço fechado
LUNETAS	24 horas, roda nos dois sentidos
ESTANQUIDADE	10 ATM (100 m), em aço e em titânio
MOVIMENTO	NH34A, automático, data e ponteiro de 24 horas independente (verdadeiro GMT)
RESERVA DE MARCHA	cerca de 41 horas; corda completa em pelo menos 55 voltas
COROA	roscada
GARANTIA	2 anos no movimento

A SUA GARANTIA

Garantia de 2 anos no movimento, a partir do dia em que recebe o relógio. Correias, braceletes, fechos e pinos de mola, choques e desgaste não estão cobertos. Os seus direitos legais (garantia legal de conformidade) aplicam-se além desta.

Um problema? Escreva para contact@chrono-mod.com com o número da encomenda e uma fotografia. Antes de mandar abrir o relógio por um relojoeiro, escreva-nos. Condições completas: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condições completas
chrono-mod.com/pages/garantie



MONTADO À MÃO. FEITO SÓ PARA SI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM