



CHRONO MOD®

MODENA

GEBRUIKSAANWIJZING

Meca-quartz chronograaf





WELKOM

MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

Uw Modena is met de hand geassembleerd, onderdeel voor onderdeel, volgens de configuratie die u koos.

Dit boekje is alleen voor dit horloge geschreven: de kroon, de chronograaf en drukknoppen, de tachymeterlunette, wat het in water verdraagt en hoe u het onderhoudt.

Voor elke vraag antwoordt het atelier via contact@chrono-mod.com.

INHOUD

01	Uw Modena in detail	4
02	De tijd instellen, de chronograaf gebruiken	6
03	Een snelheid aflezen op de tachymeter	8
04	Water	9
05	Armband en onderhoud	10
06	Specificaties	11
07	Garantie	12

Het Chrono Mod-atelier

01 UW MODENA IN DETAIL

Chronograaf van 39,3 mm in 316L-staal (10 ATM) of 38,4 mm in forged carbon (3 ATM). Meca-quartz kaliber TMI VK63: quartz tijdmeting, mechanische chronograaf, geen datum.

-
- ① **Drukknop A:** start en stopt de chronograaf.
 - ② **Schroefkroon**, tussen de twee drukknoppen: stand 2 voor de tijd.
 - ③ **24-uursindicator:** onderscheidt dag en nacht.
 - ④ **Drukknop B:** terugzetten op nul.
 - ⑤ **Kleine seconde:** toont dat het horloge loopt.
 - ⑥ **Tachymeterlunette:** geeft een gemiddelde snelheid aan (pagina 8).
 - ⑦ **Minutenteller** van de chronograaf: meet tot 60 minuten.
 - ⑧ **Uur- en minuutwijzers.**
 - ⑨ **Chronograafsecondewijzer:** op 12 na terugzetten.
-



02 UW MODENA INSTELLEN

De kroon



0

Tegen de kast,
vastgeschroefd:
draagstand



1

Eén klik: niet gebruikt,
de wijzerplaat heeft
geen datum



2

Twee klikken: de tijd

LOSDRAAIEN, WEER VASTDRAAIEN

Draai vóór elke instelling de kroon los (naar u toe) tot hij vrijkomt: hij staat dan in stand 0.

Druk hem daarna weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast, zonder te forceren. Niet vastgeschroefd houdt hij geen water meer tegen.

NIETS OP TE WINDEN: DE BATTERIJ

De VK63 is een meca-quartz: de tijdmeting is quartz op een batterij, de chronograaf is een mechanische module. Batterij SR936SW, ongeveer 3 jaar.

Stilgevallen: laat de batterij vervangen door een horlogemaker of door onze klantenservice.

TIJD EN CHRONOGRAAF

Kaliber VK63 · meca-quartz

- 1 Draai de kroon los en trek hem naar stand 2.
- 2 Draai naar de exacte tijd; de 24-uursindicator volgt mee en toont dag of nacht.
- 3 Druk de kroon weer tegen de kast en schroef hem helemaal vast.
- 4 Draai vóór gebruik van de chronograaf de drukknoppen A en B los: ze zijn geschroefd zodat ze niet per ongeluk worden ingedrukt. Draai ze daarna weer vast.
- 5 Chronograaf: A om te starten, A om te stoppen, B om terug te zetten. Tijden optellen: A, A, A, A... en dan B.

CHRONOGRAAFWIJZERS NIET OP NUL

Kroon ingedrukt: druk op A, nog eens A, daarna B: ze gaan allemaal terug naar nul. Kroon uitgetrokken terwijl de chronograaf loopt: de wijzers ervan lopen door, dat is geen defect. Druk nooit op een drukknop onder water.



03 EEN SNELHEID AFLEZEN OP DE TACHYMETER

Tachymeterlunette en chronograaf



30 seconden voor één kilometer: 120 km/h

- 1 Start de chronograaf wanneer u een markering passeert (een kilometerpaal, een bord): drukknop A.
- 2 Eén kilometer verder stopt u hem: drukknop A.
- 3 Lees uw gemiddelde snelheid in km/h af op de lunette, tegenover de chronograafsecondewijzer.
- 4 Terugzetten: drukknop B.

GOED OM TE WETEN

Over één mijl is de aflezing in mijl per uur. De schaal leest tijden onder een minuut af, dus snelheden vanaf 60. Ze meet ook een tempo: time een taak en de lunette toont hoeveel er per uur kunnen worden gedaan.

04 WATER: WAT UW MODENA VERDRAAGT

10 ATM

100 m · staal

DICHTE STALEN
KASTBODEM

3 ATM

*30 m · forged
carbon*

AFWERKINGEN
STEALTH EN TWO-
TONE

	STAAL	CARBON
Regen, spatten, handen wassen	JA	JA
Zwemmen, kroon vastgeschroefd	JA	NEE
Een drukknop indrukken onder water	NEE	NEE
Hete douche, sauna	NEE	NEE

Spoel na zout water af met zoet water.

05 ARMBAND EN ONDERHOUD

UW ARMBAND

Als u ons vóór de assemblage uw polsmaat gaf, is de armband al op maat: de verwijderde schakels zitten in de doos, met het inkortgereedschap.

Bij een stalen armband sluit de sluiting in twee bewegingen: het lemmet vouwt onder de klep en de twee uiteinden komen samen, daarna vouwt uw duim de gepolijste klep om en klikt hem dicht.

Band wisselen: een veerstiftgereedschap en een band van 20 mm, de breedte tussen de bandaanzetten van uw Modena. Twijfelt u hoe u hem afstelt? Het atelier doet het: schrijf ons.

ONDERHOUD

Vermijd schokken en magneten (speakers, magnetische sluitingen, telefoonhoesjes).

Zachte doek; lauw zeepwater op staal of rubber, nooit op leer.

Spoel na zout water af met zoet water, kroon vastgeschroefd.

Laat bij het vervangen van de batterij de pakking van de kastbodem controleren.

06 SPECIFICATIES



KAST	316L-staal 39,3 mm; forged carbon 38,4 mm (Stealth, Two-tone)
DIKTE	12,46 mm (forged carbon)
WIJZERPLAAT	29 mm
BANDBREEDTE	20 mm
GLAS	ontspiegeld saffier
LUNETTE	tachymeter
WATERDICHTHEID	staal 10 ATM (100 m); forged carbon 3 ATM (30 m)
UURWERK	TMI VK63, meca-quartz: quartz tijdmeting, mechanische chronograaf, geen datum
CHRONOGRAAF	tot 60 minuten; minutenteller, 24-uursindicator, kleine seconde
BATTERIJ	SR936SW, ongeveer 3 jaar
KROON	geschroefd
GARANTIE	2 jaar op het uurwerk

UW GARANTIE

2 jaar garantie op het uurwerk, vanaf de dag dat u het horloge ontvangt. Banden, armbanden, sluitingen en veerstiften, schokken en slijtage vallen er niet onder. Uw wettelijke rechten (wettelijke conformiteitsgarantie) gelden daarnaast.

Een probleem? Schrijf naar contact@chrono-mod.com met uw bestelnummer en een foto. Schrijf ons voordat u uw horloge door een horlogemaker laat openen. Volledige voorwaarden: chrono-mod.com/pages/garantie.



Volledige voorwaarden
chrono-mod.com/pages/garantie



MET DE HAND GEASSEMBLEERD. SPECIAAL VOOR U GEMAAKT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM