



OCEANMASTER

MANUALE D'USO

Lunetta girevole, fondello in zaffiro





BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo OceanMaster è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, la sua lunetta girevole, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo OceanMaster nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Misurare il tempo con la lunetta	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo OceanMaster nel dettaglio

Cassa da 41 mm in acciaio 316L satinato, fondello trasparente in zaffiro, vetro zaffiro bombato, lunetta unidirezionale in ceramica. Calibro automatico TMI NH35 con data.

- 1 **Triangolo di riferimento:** lo allinei alla lancetta dei minuti quando inizia a misurare.
- 2 **Finestrella della data.**
- 3 **Corona a vite:** tre posizioni, carica, data, ora.
- 4 **Bracciale o cinturino,** secondo la Sua configurazione.
- 5 **Indici delle ore.**
- 6 **Lancette** di ore e minuti.
- 7 **Lunetta girevole unidirezionale** in ceramica, graduata su 60 minuti.

41

MM

3

ATM

NH35

CALIBRO



02 REGOLARE IL SUO OCEANMASTER

La corona



0

Contro la cassa, avvitata:
uso e carica



1

Primo scatto: la data



2

Secondo scatto: l'ora; la
lancetta dei secondi si
ferma

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo OceanMaster si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Una carica completa richiede almeno 55 giri. Riserva di carica: circa 41 ore.

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

- 1 Sviti la corona, la estrarra in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
- 2 Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
- 3 Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
- 4 Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

FINE DEL MESE

La data conta 31 giorni. Dopo un mese più breve, la avanzi di uno il giorno 1 (posizione 1, fuori dalla fascia tra le 21 e le 4).



Partenza consigliata: le 6

03 MISURARE IL TEMPO CON LA LUNETTA

Lunetta unidirezionale · 60 minuti



Tratteggiata: la lancetta dei minuti alla partenza, di fronte al triangolo, poi 20 minuti dopo

- 1 All'inizio, giri la lunetta (gira in un solo senso) finché il triangolo non è allineato alla lancetta dei minuti.
- 2 Il tempo passa: la lancetta dei minuti avanza lungo la scala della lunetta.
- 3 Legga il tempo trascorso di fronte alla lancetta dei minuti: qui, 20 minuti.

PERCHÉ IN UN SOLO SENSO

Se urtata, la lunetta può girare solo nel senso che allunga il tempo indicato: crederà che sia passato più tempo, mai meno. Fuori dall'acqua: il Suo OceanMaster è impermeabile a 3 ATM. La sua lunetta misura la cucina, il parcheggio, una riunione.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO OCEANMASTER

3 ATM

30 m

FONDELLO TRASPARENTE IN
ZAFFIRO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani

SÌ

Nuoto

NO

Doccia

NO

Sauna

NO

Nonostante l'aspetto da subacqueo, il Suo OceanMaster non è fatto per l'acqua: la sua lunetta misura il tempo, non serve per immergersi.

Un fondello trasparente in zaffiro regge meno pressione di un fondello in acciaio: niente nuoto né doccia con questo orologio.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Sul bracciale in acciaio, la chiusura si chiude in due gesti: la lama si piega sotto il coperchio e le due estremità si uniscono, poi il pollice abbassa il coperchio lucido e lo fa scattare.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 20 mm, la larghezza tra le anse del Suo OceanMaster. Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Niente nuoto: il Suo fondello in zaffiro è certificato 3 ATM.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio, l'attrezzo per regolare il bracciale e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	41 mm, acciaio 316L satinato
QUADRANTE	31 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
VETRO	zaffiro bombato
FONDELLO	zaffiro trasparente
LUNETTA	ceramica, girevole unidirezionale, 60 minuti
IMPERMEABILITÀ	3 ATM (30 m)
MOVIMENTO	TMI NH35, automatico, data
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore; carica completa in almeno 55 giri
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/garantie.



Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/garantie



ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM