CHRONO MOD®

CLASSIC DATE

MANUAL DE USUARIO

Automático, fecha con lupa





CLASSIC DATE · 2

LE DAMOS LA BIENVENIDA

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

Su Classic Date ha sido montado a mano, pieza a pieza, según la configuración que usted eligió.

Este folleto está escrito solo para este reloj: su corona, su calibre, el movimiento que corresponde a su esfera, lo que soporta en el agua y cómo cuidarlo.

Para cualquier pregunta, el taller le responde en contact@chrono-mod.com.

El taller Chrono Mod

ÍNDICE

01	Su Classic Date en detalle	4
02	Ajuste de la hora y la fecha	6
03	¿Qué calibre lleva su Classic Date?	8
04	Agua	9
05	Brazalete y cuidados	10
06	Características	11
07	Garantía	12

01 Su Classic Date en detalle

Caja de acero 316L de 36 o 39 mm, fondo de acero macizo, cristal de zafiro con lupa de fecha. El movimiento depende de la esfera elegida: TMI NH35 (fecha), Miyota 8285 (día y fecha), NH35A (sin fecha), NH70 o NH72 (esqueleto).

1. **Fecha con lupa**: el cristal de zafiro lleva una lupa sobre la ventanilla.
2. **Corona roscada**: carga, fecha (o día y fecha), hora.
3. **Brazalete o correa**, según su montaje.
4. **Segundero**: se detiene con la corona extraída del todo (NH35).
5. **Índices** horarios.
6. **Agujas** de horas y minutos.
7. **Bisel estriado.**

36 · 39	10	NH35 · 8285
MM	ATM	SEGÚN LA ESFERA


7
6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
330ft = 100m
PROFESSIONAL
AUTOMATIC

02 AJUSTE DE SU CLASSIC DATE

La corona



0
Contra la caja, roscada: uso y carga

1
Un clic: fecha, o día y fecha

2
Dos clics: la hora

DESENROSCAR, VOLVER A ENROSCAR

Antes de cualquier ajuste, desenrosque la corona (hacia usted) hasta que salte: queda entonces en posición 0.

Después, empújela contra la caja y enrósquela a fondo, sin forzar. Sin enroscar, ya no impide el paso del agua.

CARGA MANUAL

Al llevarlo, su Classic Date se carga solo con el movimiento de la muñeca. Parado: corona desenroscada, en posición 0, de 20 a 30 vueltas en sentido horario, y póngaselo. Reserva de marcha: unas 41 horas (unas 42 horas con el Miyota 8285).

HORA Y FECHA, PASO A PASO

Calibre NH35 · fecha

1. Desenrosque la corona, extráigala a la posición 2 y lleve las agujas a las 6: de 21:00 a 4:00, el mecanismo de fecha está engranado.
2. Empuje la corona a la posición 1. Gírela en sentido antihorario hasta la fecha de ayer.
3. Extraiga la corona a la posición 2 y avance las agujas: la fecha cambia a medianoche. Continúe hasta la hora exacta, de mañana o de tarde.
4. Empuje la corona contra la caja y enrósquela a fondo.

SEGÚN SU ESFERA

Estos pasos son para la esfera con fecha (NH35). Día y fecha, sin fecha o esqueleto: página 8. Tras un mes corto, avance la fecha en uno el día 1.



Inicio recomendado: las 6

03 ¿QUÉ CALIBRE LLEVA SU CLASSIC DATE?

El movimiento depende de la esfera elegida

ESFERA	CALIBRE	POSICIÓN 1	RESERVA
Fecha	**TMI NH35**	la fecha, en sentido antihorario	unas 41 h
Día y fecha	**Miyota 8285**	antihorario: la fecha; horario: el día; en posición 2 el segundero puede seguir en marcha, es normal	unas 42 h
Sin fecha	**NH35A**	sin uso: solo posición 2	unas 41 h
Esqueleto	**NH70 o NH72**	la hora (único clic), sin fecha	unas 41 h

Todos comparten la misma corona roscada y la misma regla: nunca ajuste la fecha entre las 21:00 y las 4:00; en la esfera día y fecha, no cambie el día antes de las 4:30. ¿Duda sobre su esfera? Escríbanos con su número de pedido.

04 AGUA: LO QUE SOPORTA SU CLASSIC DATE

10 ATM

100 m

FONDO DE ACERO CERRADO

Lluvia, salpicaduras, lavarse las manos	SÍ
Nadar en superficie, corona roscada	SÍ
Buceo con botella	NO
Ducha caliente, sauna: el vapor atraviesa las juntas	NO

Corona enroscada a fondo antes del agua. Tras el agua salada, aclare con agua dulce.

05 BRAZALETE Y CUIDADOS

SU BRAZALETE

Si nos indicó el contorno de su muñeca antes del montaje, el brazalete ya está ajustado: los eslabones retirados van en la caja, con la herramienta de ajuste.

En un brazalete de acero, el cierre se cierra en dos gestos: la lámina se pliega bajo la tapa y los dos extremos se unen, luego el pulgar abate la tapa pulida y la encaja.

Para cambiar la correa: una herramienta para pasadores y una correa de 20 mm, el ancho entre las asas de su Classic Date. ¿No sabe cómo ajustarla? El taller lo hace por usted: escríbanos.

CUIDADOS

Evite golpes e imanes (altavoces, cierres magnéticos, fundas de teléfono). Un reloj magnetizado atrasa o adelanta: un relojero lo desmagnetiza en un minuto.

Paño suave; agua tibia con jabón sobre acero o caucho, nunca sobre piel.

Tras el agua salada, aclare con agua dulce, con la corona roscada.

EN LA CAJA *Su reloj, su estuche de presentación, la herramienta de ajuste del brazalete y este folleto.*

06 CARACTERÍSTICAS



CAJA	36 o 39 mm, acero 316L
ESFERA	28.5 mm
ANCHO ENTRE ASAS	20 mm
CRISTAL	zafiro, con o sin lupa de fecha (según la esfera)
FONDO	acero macizo
HERMETICIDAD	10 ATM (100 m)
MOVIMIENTO	según la esfera: TMI NH35 (fecha), Miyota 8285 (día y fecha), NH35A (sin fecha), NH70 o NH72 (esqueleto)
RESERVA DE MARCHA	unas 41 horas (unas 42 horas con el Miyota 8285)
CORONA	roscada
GARANTÍA	2 años sobre el movimiento

07 · GARANTÍA Y ASISTENCIA

SU GARANTÍA

Garantía de 2 años sobre el movimiento, desde el día en que recibe el reloj. No cubre correas, brazaletes, cierres y pasadores, golpes ni desgaste. Sus derechos legales (garantía legal de conformidad) se aplican además.

¿Un problema? Escriba a contact@chrono-mod.com con su número de pedido y una foto. Antes de que un relojero abra su reloj, escríbanos. Condiciones completas: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condiciones completas
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

MONTADO A MANO. HECHO SOLO PARA USTED.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM