CHRONO MOD®

CLASSIC DATE

MANUALE D'USO

Automatico, data con lente





CLASSIC DATE · 2

BENVENUTO

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

Il Suo Classic Date è stato assemblato a mano, pezzo per pezzo, secondo la configurazione da Lei scelta.

Questo libretto è scritto solo per questo orologio: la sua corona, il suo calibro, il movimento abbinato al quadrante, cosa sopporta in acqua e come averne cura.

Per qualsiasi domanda, il laboratorio risponde a contact@chrono-mod.com.

Il laboratorio Chrono Mod

INDICE

01	Il Suo Classic Date nel dettaglio	4
02	Regolare ora e data	6
03	Quale calibro nel Suo Classic Date?	8
04	Acqua	9
05	Bracciale e manutenzione	10
06	Caratteristiche tecniche	11
07	Garanzia	12

01 Il Suo Classic Date nel dettaglio

Cassa da 36 o 39 mm in acciaio 316L, fondello pieno in acciaio, vetro zaffiro con lente sulla data. Il movimento dipende dal quadrante scelto: TMI NH35 (data), Miyota 8285 (giorno e data), NH35A (senza data), NH70 o NH72 (scheletrato).

1. **Data con lente**: il vetro zaffiro ha una lente sopra la finestrella.
2. **Corona a vite**: carica, data (o giorno e data), ora.
3. **Bracciale o cinturino**, secondo la Sua configurazione.
4. **Lancetta dei secondi**: si ferma a corona tutta estratta (NH35).
5. **Indici** delle ore.
6. **Lancette** di ore e minuti.
7. **Lunetta zigrinata.**

36 · 39	10	NH35 · 8285
MM	ATM	SECONDO IL QUADRANTE


7
6
5
4
1
2
3
CHRONO MOD
22
330ft = 100m
PROFESSIONAL
AUTOMATIC

02 REGOLARE IL SUO CLASSIC DATE

La corona



0
Contro la cassa, avvitata: uso e carica

1
Primo scatto: data, o giorno e data

2
Secondo scatto: l'ora

SVITARE, RIAVVITARE

Prima di ogni regolazione, sviti la corona (verso di sé) finché non si libera: è allora in posizione 0.

Dopo, la riporti contro la cassa e la avviti fino in fondo, senza forzare. Se resta svitata, non protegge più dall'acqua.

CARICA MANUALE

Al polso, il Suo Classic Date si carica da solo con i movimenti del polso. Se è fermo: corona svitata, in posizione 0, da 20 a 30 giri in senso orario, poi lo indossi. Riserva di carica: circa 41 ore (circa 42 ore con il Miyota 8285).

ORA E DATA, PASSO DOPO PASSO

Calibro NH35 · data

1. Sviti la corona, la estragga in posizione 2 e porti le lancette sulle 6: tra le 21 e le 4, il meccanismo della data è in azione.
2. Spinga la corona in posizione 1. La giri in senso antiorario fino alla data di ieri.
3. Estragga la corona in posizione 2 e faccia avanzare le lancette: la data cambia a mezzanotte. Prosegua fino all'ora esatta, mattina o pomeriggio.
4. Riporti la corona contro la cassa e la avviti fino in fondo.

SECONDO IL QUADRANTE

Questi passaggi valgono per il quadrante con data (NH35). Giorno e data, senza data o scheletrato: pagina 8. Dopo un mese breve, avanzi la data di uno il giorno 1.



Partenza consigliata: le 6

03 QUALE CALIBRO NEL SUO CLASSIC DATE?

Il movimento dipende dal quadrante scelto

QUADRANTE	CALIBRO	POSIZIONE 1	RISERVA
Data	**TMI NH35**	la data, in senso antiorario	circa 41 h
Giorno e data	**Miyota 8285**	antiorario: la data; orario: il giorno; in posizione 2 la lancetta dei secondi può continuare a girare, è normale	circa 42 h
Senza data	**NH35A**	non usata: solo posizione 2	circa 41 h
Scheletrato	**NH70 o NH72**	l'ora (unico scatto), senza data	circa 41 h

Tutti hanno la stessa corona a vite e la stessa regola: mai regolare la data tra le 21 e le 4; sul quadrante giorno e data, nessun cambio del giorno prima delle 4:30. Dubbi sul Suo quadrante? Ci scriva con il numero d'ordine.

04 ACQUA: COSA SOPPORTA IL SUO CLASSIC DATE

10 ATM

100 m

FONDELLO CHIUSO IN ACCIAIO

Pioggia, schizzi, lavarsi le mani	SÌ
Nuoto in superficie, corona avvitata	SÌ
Immersione subacquea	NO
Doccia calda, sauna: il vapore supera le guarnizioni	NO

Corona avvitata fino in fondo prima dell'acqua. Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce.

05 BRACCIALE E MANUTENZIONE

IL SUO BRACCIALE

Se ci ha indicato la misura del polso prima dell'assemblaggio, il bracciale è già regolato: le maglie tolte sono nella scatola, con l'attrezzo di regolazione.

Sul bracciale in acciaio, la chiusura si chiude in due gesti: la lama si piega sotto il coperchio e le due estremità si uniscono, poi il pollice abbassa il coperchio lucido e lo fa scattare.

Per cambiare cinturino: un attrezzo per barrette e un cinturino da 20 mm, la larghezza tra le anse del Suo Classic Date. Dubbi sulla regolazione? Ci pensa il laboratorio: ci scriva.

MANUTENZIONE

Eviti urti e magneti (altoparlanti, chiusure magnetiche, custodie del telefono). Un orologio magnetizzato perde precisione: un orologiaio lo smagnetizza in un minuto.

Panno morbido; acqua tiepida e sapone su acciaio o caucciù, mai sulla pelle.

Dopo l'acqua salata, sciacqui con acqua dolce, corona avvitata.

NELLA SCATOLA *Il Suo orologio, il suo astuccio, l'attrezzo per regolare il bracciale e questo libretto.*

06 CARATTERISTICHE TECNICHE



CASSA	36 o 39 mm, acciaio 316L
QUADRANTE	28.5 mm
LARGHEZZA ANSE	20 mm
VETRO	zaffiro, con o senza lente sulla data (secondo il quadrante)
FONDELLO	acciaio pieno
IMPERMEABILITÀ	10 ATM (100 m)
MOVIMENTO	secondo il quadrante: TMI NH35 (data), Miyota 8285 (giorno e data), NH35A (senza data), NH70 o NH72 (scheletrato)
RISERVA DI CARICA	circa 41 ore (circa 42 ore con il Miyota 8285)
CORONA	a vite
GARANZIA	2 anni sul movimento

07 · GARANZIA E ASSISTENZA

LA SUA GARANZIA

Garanzia di 2 anni sul movimento, dal giorno in cui riceve l'orologio. Cinturini, bracciali, chiusure e barrette, urti e usura non sono coperti. I Suoi diritti di legge (garanzia legale di conformità) si applicano in aggiunta.

Un problema? Scriva a contact@chrono-mod.com con il numero d'ordine e una foto. Prima di far aprire l'orologio da un orologiaio, ci scriva. Condizioni complete: chrono-mod.com/pages/warranty.

Condizioni complete
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

ASSEMBLATO A MANO. CREATO SOLO PER LEI.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM