CHRONO MOD®

MARINA GUARD

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kissengehäuse, Kronenschutz




12
CHRONO MOD
9
22
UTOMATIC
6

WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre Marina Guard wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Kaliber, ihr Saphirglasboden, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

Das Chrono Mod Atelier

INHALT

01	Ihre Marina Guard im Detail	4
02	Uhrzeit und Datum einstellen	6
03	Der Saphirglasboden	8
04	Wasser	9
05	Armband und Pflege	10
06	Technische Daten	11
07	Garantie	12

01 Ihre Marina Guard im Detail

Kissenförmiges Gehäuse 40 mm aus gebürstetem Edelstahl 316L, transparenter Saphirglasboden, Leder- oder Kautschukarmband. Automatikkaliber NH35 mit Datum.

1. **Kronenschutz**: die Brücke um die Krone, mit ihrem Hebel, der sie verriegelt.
2. **Verschraubte Krone**: drei Positionen, Aufzug, Datum, Uhrzeit.
3. **Datumsfenster.**
4. **Leder- oder Kautschukarmband**.
5. **Stundenindizes**.
6. **Stunden- und Minutenzeiger**.
7. Schmale **Lünette** auf dem Kissengehäuse.

40	3	NH35
MM	ATM	KALIBER


7
6
5
1
2
3
4
12
9
6
CHRONO MOD
28
AUTOMATIC

02 IHRE MARINA GUARD EINSTELLEN

Die Krone



0
Am Gehäuse, verschraubt, Hebel zugeklappt: Trageposition

1
Erste Raste: das Datum

2
Zweite Raste: die Uhrzeit; der Sekundenzeiger hält an

HEBEL, DANN KRONE

Heben Sie vor jeder Einstellung den Hebel des Kronenschutzes an (er dreht sich um seinen Stift) und schrauben Sie dann die Krone auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie die Krone an das Gehäuse, schrauben sie ohne Gewalt ganz fest und klappen den Hebel wieder zu. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

VON HAND AUFZIEHEN

Am Handgelenk zieht sich Ihre Marina Guard durch Ihre Bewegungen selbst auf. Stehengeblieben: Hebel angehoben, Krone aufgeschraubt, in Position 0, 20 bis 30 Umdrehungen im Uhrzeigersinn, dann tragen. Ein voller Aufzug braucht mindestens 55 Umdrehungen. Gangreserve: etwa 41 Stunden.

UHRZEIT UND DATUM, SCHRITT FÜR SCHRITT

Kaliber NH35 · Datum

1. Hebel anheben, Krone aufschrauben, in Position 2 ziehen und die Zeiger auf 6 Uhr stellen: Von 21 bis 4 Uhr ist der Datumsmechanismus im Eingriff.
2. Drücken Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie sie gegen den Uhrzeigersinn bis zum gestrigen Datum.
3. Ziehen Sie die Krone in Position 2 und drehen Sie die Zeiger vorwärts: Das Datum springt um Mitternacht. Weiter bis zur genauen Uhrzeit, vormittags oder nachmittags.
4. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse, schrauben Sie sie ganz fest und klappen Sie den Hebel zu.

MONATSENDE

Das Datum zählt 31 Tage. Nach einem kürzeren Monat stellen Sie es am 1. um einen Tag weiter (Position 1, außerhalb von 21 bis 4 Uhr).



Empfohlener Ausgangspunkt: 6 Uhr

03 DER SAPHIRGLASBODEN

Ihr Kaliber NH35, durch das Glas



1. **Rotor**: Er dreht sich, wenn Sie das Handgelenk bewegen, und zieht die Uhr auf.
2. **Unruh**: Sie schwingt und regelt den Gang.
3. **Transparenter Saphirglasboden**: der Grund für 3 ATM.

Drehen Sie Ihre Marina Guard um: Durch den Boden sehen Sie ihr Kaliber arbeiten.

Am Lederarmband nehmen Sie die Uhr zum Waschen ab: Leder verträgt weder Wasser noch Schweiß.

04 WASSER: WAS IHRE MARINA GUARD VERTRÄGT

3 ATM

30 m

TRANSPARENTER
SAPHIRGLASBODEN

Regen, Spritzwasser, Händewaschen	JA
Baden, Schwimmen	NEIN
Duschen	NEIN
Sauna	NEIN

Ein transparenter Saphirglasboden hält weniger Druck aus als ein Stahlboden: nicht damit baden oder duschen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Ihre Marina Guard trägt das im Konfigurator gewählte Armband.

Zum Bandwechsel: ein Federstegwerkzeug und ein Armband von 20 mm, die Breite zwischen den Hörnern Ihrer Marina Guard.

Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen). Eine magnetisierte Uhr geht ungenau: Ein Uhrmacher entmagnetisiert sie in einer Minute.

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Leder verträgt weder Wasser noch Schweiß: Nehmen Sie die Uhr zum Waschen ab.

Kein Baden: Ihr Saphirglasboden hält 3 ATM.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	Kissenform 40 mm, gebürsteter Edelstahl 316L
ZIFFERBLATT	28,5 mm
BANDANSTOSS	20 mm
BODEN	transparentes Saphirglas
WASSERDICHTIGKEIT	3 ATM (30 m)
UHRWERK	NH35, Automatik, Datum
GANGRESERVE	etwa 41 Stunden; voller Aufzug in mindestens 55 Umdrehungen
ARMBAND	Leder oder Kautschuk
KRONE	verschraubt, mit Hebel verriegelt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

07 · GARANTIE UND KUNDENSERVICE

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.

Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM