CHRONO MOD®

MODENA

BEDIENUNGSANLEITUNG

Meca-Quartz-Chronograph




UNITS PER HOUR
60
65
70
75
80
85
90
100
110
120
130
140
160
180
200
240
300
400
CHRONO MOD
MECAQUARTZ CHRONOGRAPH
60
45
15
30
24
18
12
MODENA
60
40
20

WILLKOMMEN

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

Ihre Modena wurde von Hand montiert, Teil für Teil, nach der von Ihnen gewählten Konfiguration.

Dieses Heft gehört nur ihr: ihre Krone, ihr Chronograph und seine Drücker, ihre Tachymeterlünette, was sie im Wasser verträgt und wie Sie sie pflegen.

Bei Fragen antwortet Ihnen das Atelier unter contact@chrono-mod.com.

Das Chrono Mod Atelier

INHALT

01	Ihre Modena im Detail	4
02	Uhrzeit einstellen, Chronograph benutzen	6
03	Eine Geschwindigkeit am Tachymeter ablesen	8
04	Wasser	9
05	Armband und Pflege	10
06	Technische Daten	11
07	Garantie	12

01 IHRE MODENA IM DETAIL

Chronograph 39,3 mm aus Edelstahl 316L (10 ATM) oder 38,4 mm aus geschmiedetem Karbon (3 ATM). Meca-Quarz-Kaliber TMI VK63: Zeitmessung per Quarz, mechanischer Chronograph, kein Datum.

1. **Drücker A**: Start und Stopp des Chronographen.
2. **Verschraubte Krone** zwischen den beiden Drückern: Position 2 für die Uhrzeit.
3. **24-Stunden-Anzeige**: unterscheidet Tag und Nacht.
4. **Drücker B**: Nullstellung.
5. **Kleine Sekunde**: zeigt, dass die Uhr läuft.
6. **Tachymeterlünette**: zeigt eine Durchschnittsgeschwindigkeit (Seite 8).
7. **Minutenzähler** des Chronographen: Er misst bis zu 60 Minuten.
8. **Stunden- und Minutenzeiger**.
9. **Chronographensekunde**: auf 12 Uhr in Nullstellung.


9
8
7
6
5
1
2
3
4
UNITS PER HOUR
CHRONO MOD
MECAQUARTZ CHRONOGRAPH
MODENA

02 IHRE MODENA EINSTELLEN

Die Krone



0
Am Gehäuse, verschraubt: Trageposition

1
Erste Raste: ohne Funktion, kein Datum

2
Zweite Raste: die Uhrzeit

AUFSCHRAUBEN, FESTSCHRAUBEN

Schrauben Sie die Krone vor jeder Einstellung auf (zu sich hin), bis sie frei kommt: Sie steht dann in Position 0.

Danach drücken Sie sie an das Gehäuse und schrauben sie ganz fest, ohne Gewalt. Nicht verschraubt schützt sie nicht mehr vor Wasser.

NICHTS AUFZUZIEHEN: DIE BATTERIE

Das VK63 ist ein Meca-Quarz-Werk: Die Zeit liefert ein Quarzwerk mit Batterie, der Chronograph ist ein mechanisches Modul. Batterie SR936SW, etwa 3 Jahre.

Stehengeblieben: Batterie von einem Uhrmacher oder unserem Kundenservice wechseln lassen.

UHRZEIT UND CHRONOGRAPH

Kaliber VK63 · Meca-Quarz

1. Schrauben Sie die Krone auf und ziehen Sie sie in Position 2.
2. Drehen Sie bis zur genauen Uhrzeit; die 24-Stunden-Anzeige läuft mit und zeigt Tag oder Nacht.
3. Drücken Sie die Krone an das Gehäuse und schrauben Sie sie ganz fest.
4. Schrauben Sie vor dem Chronographen die Drücker A und B auf: Sie sind verschraubt, damit sie nicht versehentlich betätigt werden. Danach wieder zuschrauben.
5. Chronograph: **A** zum Starten, **A** zum Stoppen, **B** zur Nullstellung. Zeiten addieren: A, A, A, A… dann B.



CHRONOGRAPHENZEIGER NICHT AUF NULL

Krone eingedrückt: A, noch einmal A, dann B drücken; alle Zeiger springen auf Null. Wird die Krone bei laufendem Chronographen gezogen, laufen seine Zeiger weiter; das ist kein Defekt. Drücker nie unter Wasser betätigen.

03 EINE GESCHWINDIGKEIT AM TACHYMETER ABLESEN

Tachymeterlünette und Chronograph



30 Sekunden für einen Kilometer: 120 km/h

1. Starten Sie den Chronographen an einer Markierung (Kilometerstein, Schild): Drücker A.
2. Einen Kilometer weiter stoppen Sie ihn: Drücker A.
3. Lesen Sie auf der Lünette, gegenüber der Chronographensekunde, Ihre Durchschnittsgeschwindigkeit in km/h ab.
4. Nullstellung: Drücker B.

GUT ZU WISSEN

Auf einer Meile ergibt sich die Anzeige in Meilen pro Stunde. Die Skala liest Zeiten unter einer Minute, also Geschwindigkeiten ab 60. Sie zählt auch einen Takt: Stoppen Sie einen Arbeitsgang, die Lünette zeigt, wie viele davon pro Stunde möglich sind.

04 WASSER: WAS IHRE MODENA VERTRÄGT

10 ATM

100 m · Stahl

GESCHLOSSENER STAHLBODEN

3 ATM

30 m · geschmiedeter Karbon

AUSFÜHRUNGEN STEALTH UND TWO-TONE

	STAHL	KARBON
Regen, Spritzwasser, Händewaschen	JA	JA
Baden, Krone verschraubt	JA	NEIN
Drücker unter Wasser betätigen	NEIN	NEIN
Heiße Dusche, Sauna	NEIN	NEIN

Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.

05 ARMBAND UND PFLEGE

IHR ARMBAND

Haben Sie uns Ihren Handgelenkumfang vor der Montage genannt, ist das Armband bereits angepasst: Die entfernten Glieder liegen mit dem Werkzeug in der Box.

Beim Stahlarmband schließt die Schließe in zwei Schritten: Die Klinge klappt unter die Abdeckung und die beiden Enden treffen sich, dann klappt der Daumen die polierte Abdeckung darüber und rastet sie ein.

Zum Bandwechsel: ein Federstegwerkzeug und ein Armband von 20 mm, die Breite zwischen den Hörnern Ihrer Modena. Unsicher beim Anpassen? Das Atelier übernimmt das: Schreiben Sie uns.

PFLEGE

Vermeiden Sie Stöße und Magnete (Lautsprecher, Magnetverschlüsse, Handyhüllen).

Weiches Tuch; lauwarmes Seifenwasser auf Stahl oder Kautschuk, nie auf Leder.

Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen, Krone verschraubt.

Lassen Sie beim Batteriewechsel die Bodendichtung prüfen.

IN DER BOX *Ihre Uhr, ihre Box, das Werkzeug zum Anpassen des Armbands und dieses Heft.*

06 TECHNISCHE DATEN



GEHÄUSE	Edelstahl 316L 39,3 mm; geschmiedeter Karbon 38,4 mm (Stealth, Two-tone)
HÖHE	12,46 mm (geschmiedeter Karbon)
ZIFFERBLATT	29 mm
BANDANSTOSS	20 mm
GLAS	entspiegeltes Saphirglas
LÜNETTE	Tachymeter
WASSERDICHTIGKEIT	Stahl 10 ATM (100 m); geschmiedeter Karbon 3 ATM (30 m)
UHRWERK	TMI VK63, Meca-Quarz: Zeit per Quarz, mechanischer Chronograph, kein Datum
CHRONOGRAPH	bis 60 Minuten; Minutenzähler, 24-Stunden-Anzeige, kleine Sekunde
BATTERIE	SR936SW, etwa 3 Jahre
KRONE	verschraubt
GARANTIE	2 Jahre auf das Uhrwerk

07 · GARANTIE UND KUNDENSERVICE

IHRE GARANTIE

2 Jahre Garantie auf das Uhrwerk, ab Erhalt der Uhr. Armbänder, Schließen und Federstege, Stöße und Verschleiß sind nicht abgedeckt. Die gesetzliche Gewährleistung gilt zusätzlich.

Ein Problem? Schreiben Sie an contact@chrono-mod.com mit Ihrer Bestellnummer und einem Foto. Bevor Sie Ihre Uhr von einem Uhrmacher öffnen lassen, schreiben Sie uns. Vollständige Bedingungen: chrono-mod.com/pages/warranty.

Vollständige Bedingungen
chrono-mod.com/pages/warranty

CHRONO MOD®

VON HAND MONTIERT. NUR FÜR SIE GEBAUT.

CONTACT@CHRONO-MOD.COM · CHRONO-MOD.COM